Jelly 2

ユーザーマニュアル V1.0



unihertz®

ご使用の前に

目次

ご使用の前に i

各部の名称と機能 8

ボタン概要 8

SIM カードと Micro SD カードの挿入 9

電源を入れる/切る 10

充電 10

データの転送 12

電話とパソコンの間のデータ転送 12

古い端末から新しい端末への連絡先のコピー 12

初期設定 14

初期設定 14

デュアル SIM の設定 14

インターネットに接続 16

アプリのインストール 18

ストレージでアプリをシェアする 18

プレイストアからアプリをインストール 18

アプリをアンインストール 19

各種操作 **20**

画面のロックとアンロック 20

タッチスクリーンのジェスチャー 21

状態と通知のアイコン 22

ホーム画面 23

スクリーンショット 26

通知 28

アプリへのアクセス 30

カスタマイズ 32

テキスト入力 33

便利にお使いいただくためのヒント **35**

設定メニューへのクイックアクセス 35

音量を上げる 35

設定の検索 36

コールバック機能 36

アプリへのショートカット 36

ビデオ録画しながらの写真を撮影する 37

システムボリュームの調整 37

学生モード 38

通話と連絡先 **38**

発信 38

着信の応答/拒否 40

通話中に利用可能な機能 40

第三者の通話応答 42
電話会議 42
TTY の操作 43
通話履歴の表示 44
通話設定 45
お気に入り連絡先の追加 47
連絡先の作成 47
連絡先の写真設定 48
連絡先の着信音設定 48
連絡先のインポート/エクスポート 49
連絡先の管理 51
連絡先の検索 51
アカウントごとの連絡先の表示 52
連絡先のラベル 52
メッセージとメール 55
メッセージの送信 55
メッセージの返信 56
メッセージの検索 56
メッセージの削除 56
メッセージの操作 56
メッセージ管理 57
更なる機能 58
メールアカウントの追加 58
メールの送信 59


メールの確認 59
アカウント設定 60
カメラ 61
カメラ 61
写真撮影 61
撮影モード 62
バースト撮影 63
ビデオの撮影 63
カメラとビデオの設定 64
写真とビデオ 65
写真とビデオの表示 65
ビデオの再生 66
画像またはビデオの削除 67
画像またはビデオのシェア 67
画像の編集 67
更なる機能 68
インターネットアクセス 69
モバイルデータ通信によるインターネットへの接続 69
Wi-Fi によるインターネット接続 69
他のデバイスとモバイルインターネット共有 70
機器の接続とデータ通信 73
PC との接続 73


USB OTG による接続 73
Bluetooth によるデータ通信 74
ファイル 76
ファイルの表示 76
ファイルの共有 76
フォルダの作成 77
ファイルの名前変更 77
ファイルの管理 77
バッテリー管理 78
バッテリー消費量の確認 78
アプリブロッカー 78
ディスプレイおよびサウンドの設定 79
ツール 80
カレンダー 80
時計 81
電卓 83
ツールボックス 84
NFC カードエミュレーション 86
トラックバック 88
SOS 88
学生モード 90
赤外線リモコン 91
設定 93

アクセスポイントの名前の設定.....93
位置情報へのアクセスを有効化.....93
Bluetooth & NFC の有効化.....94
画面設定.....95
サウンド設定.....97
画面のロック解除方法の変更.....98
機内モード.....99
SIM カードの PIN の設定.....100
アカウント設定.....101
スマートアシスト.....102
Digital Wellbeing.....105
日時の設定.....106
システム言語の変更.....106
端末のスペックの確認.....106
空き容量の確認.....107
定期電源オン&オフ.....108
ジェスチャー.....108
工場出荷時設定にリセット.....108
ソフトウエアのアップデート.....109
ユーザー補助機能.....111
TalkBack.....111
字幕.....113
音量キーショートカット.....113
拡大ジェスチャー.....113

電源ボタンを使用した通話の終了 114
画面の自動回転 114
画面応答時間の調整 115
色補正 115
付録 116
ネットワークについて 116
法的情報 116
個人情報およびデータセキュリティ 117
法的通知 117

各部の名称と機能





ボタン概要

電源ボタン	● このボタンを長押しして電源オン/オフが可能です。 ● ボタンを単押しして画面ロックができます。
音量ボタン	● 通話中の音量調整ができます。 ●音声ファイル再生中の音量調整ができます。 ●着信時の着信音をミュートにすることが可能です。 ●カメラの起動後に押すことで、写真/ビデオを撮影できます。
履歴キー	● 最近使用したアプリの履歴リストを表示させます。
バックキー	●前の画面に戻ります。 ●テキスト入力時には、タップしてソフトウエアキーボードを閉じます。
ホームボタン	●ホーム画面に戻ります。


プログラマブルキー	●アプリのショートカットを設定し、押してアプリを起動できます。 ●カメラのショートカットを設定し、押して写真/ビデオの撮影ができます。 ●インターコムのショートカットを設定し、押して会話を開始します。

SIM カードと Micro SD カードの挿入


本端末はデュアルnano SIMカードとMicro SDカードに対応しております（2つのカードとMicro SDカードの同時挿入には対応しておりません)。カード1 / カード 2 / Micro SD カードのホットプラグに対応しております。起動時に、カード1 / カード2 / Micro SDカードを挿入すると、自動的に識別されます

1 ディスプレイ側を上に向け、 SIM取り出しピンをSIMカードトレイの横の穴に挿入し押してください。SIMカードトレイが押し出されます。


2 SIMカードトレイを取り出してください。



3 Nano SIMカードやMicro SDカードの金属部分を下に向けて、カードを斜めにして画像の矢印の方向を沿ってスロットに挿入してください。



4 カード1やカード2が設置されたカードトレイを、本端末に挿入してください。



⚠ **1** 先にカード1やカード2をカードトレイにセットして、カードトレイを本端末に挿入してください。カード1やカード2を直接本端末に挿入することはできません。


2 自分でSIMカードを切ることはSIMカードや本端末に重大な損傷を与える恐れがあります。 SIMカードのサイズが合わない場合、SIMカードの提供元に連絡して処理してください。

3 本端末のバックカバーを開けないでください。本端末を損傷する恐れがあります。

電源を入れる/切る

- 電源を入れるには、 本端末が振動するまでに電源ボタンを押します。
- 電源を切るには、電源ボタンを押したまま、⏻をタップしてください。

ℹ もし電源ボタンを押しても何も反応がない場合、バッテリーが切れている可能性があります。 充電器でバッテリーを充電してください。



充電

バッテリーの寿命を伸ばすための使用方法を概説します。

バッテリーの使用

● バッテリーは何度も充電することができますが、バッテリーを充電できる回数には限りがあります。

●長時間に使用したり、高い温度の環境に放置したりすることで、本端末が高温になるのは完全に正常な状態です。本端末に触れないぐらい熱くなった場合、すぐに充電を停止して、不必要な機能をオフしてください。涼しい場所に本端末を置き、常温まで冷却してください。 もし本体が熱い場合、本端末の表面との接触を避けてください。

● 本端末を充電するときには、専用の充電器、USBケーブルを使ってください。サードパーティーのアクセサリーを使用した場合、携帯電話の性能を損害する可能性があります。充電している時は本端末を使用しないようし、本端末または充電器を覆わないてください。

● 充電に必要な時間は、周囲の温度と電池残量によって変化する可能性があります。

● 電池残量が少ない場合、低バッテリーの警告が表示されます。

● 電池残量が極めて低い場合、本端末は自動的に電源が切れます。

バッテリー状態の表示

本端末のバッテリー状態は、通知 LED とステータスバーのバッテリーアイコンで表示されます。

● 電池残量が15%以下の時、通知LEDが赤く点滅し、バッテリーのアイコンが になります。

● 充電器で充電する時、通知LEDが赤色になります。バッテリーアイコンの横に充電アイコン77が表示されます。充電中、バッテリーアイコンの横に表示される電力残量(%)が上昇します。緑色の通知LEDとバッテリーのアイコン100は、バッテリーが完全に充電されていることを示します。

電源ボタンを押しても反応がない場合、電池残量がないことを示しています。同梱された充電器を使用し、少なくとも10分以上充電してから電源を入れてください。

データの転送

電話とパソコンの間のデータ転送

コピー元端末のデータをパソコンに転送してから、コピー先端末にデータを転送します。USBケーブルでコピー元端末とパソコンの接続をしてください。**写真**や**ファイル**を選択すると、パソコンが自動的に必要なドライバをインストールします。ドライバのインストール後、新しいディスクドライブをダブルクリックし、ファイルの管理をすることができます。ドライブの名前には本端末のモデル番号が表示されます。

- **写真：**本端末に保存されている写真を表示します
- **ファイル：**本端末とパソコンの間でファイルを転送します。
- 続のタイプが指定されていない場合は、充電モードで接続されます。

古い端末から本端末への連絡先のコピー

次のいずれかの方法で連絡先を他の端末から本端末へコピー出来ます。

SIMカード	SIMカードのインポート機能でSIMカードの連絡先を本端末へコピー出来ます。詳細については **SIMカードから連絡先をインポート**を参照してください。
Bluetooth	コピー元端末とコピー先端末のBluetoothを有効にし、Bluetoothで連絡先をインポート出来ます。詳細については、**Bluetoothで連絡先をインポート**を参照してください。
パソコン	コピー元端末の連絡先をパソコンに同期し、電話管理のアプリでコピー元端末に同期出来ます。

他の方法	● ソーシャルネットワークアプリをインストールし、連絡先を同期出来ます。 ● Googleアカウントを利用して、連絡先を同期出来ます。

初期設定

初期設定

本端末を初めて使用する前に SIM カードが正しく挿入されていることを確認してください。初期設定の方法の詳細については、「クイックスタートガイド」をお読みください。電源ボタンを押し続けると電源が入ります。画面の指示に従って初期設定を完了することができます。

1 言語と地域を選択し、**次へ**をタップします。

2 **Wi-Fi 設定**画面に進みます。利用可能な Wi-Fi ネットワークが自動的に表示されます。接続するネットワークを選択し、インターネットにアクセスするためのパスワードを入力します。

3 **利用規約画面**に進みます。内容を注意深く読み、利用規約と Google プライバシーポリシーに同意し、**次へ**をタップします。


4 画面の指示に従い画面ロックを追加することで、本端末を保護することができます。

5 **設定完了画面**で、**完了**をタップして設定を完了させます。これにより、本端末を使用を開始できます。

デュアル SIM の設定

SIM カードが二枚挿入されている場合、二枚とも４G ネットワークをりようできます（この機能は SIM の通信事業者の 4G 通信サービスを提供している必要があります）。デフォルトカードのモバイルデータ通信と通話を設定することができます。

設定 > **ネットワーク&インターネット** > **SIMカード**から、SIMの設定ができます。



●SIMカードを有効／無効にできます。同時に二枚のSIMカードを有効にすることや片方を無効にすることができます。SIMスロット1／2の右のをスイッチをタップして有効／無効にできます。両方のSIMカードを無効にすると、SIMカードを利用して電話をかけたり、メッセージを送信したり、インターネットにアクセスしたりすることはできません。

● **モバイルデータ**を選択。既定のSIMカードを設定してインターネットに接続できます。設定後、本端末はWIFI接続ができない環境では、既定のSIMカードでインターネットに接続します。

● **通話**を選択。電話をかけるたびにSIMカードを手動で選択するか、既定のSIMカードを選択するかを設定できます。既定のSIMカードの使用を選択する場合は、すべての発信通話は自動的に選択されたSIMカードを使用します。

● **SMSメッセージ**を選択。 メッセージを送信するたびにSIMカードを手動で選択するか、既定のSIMカードを選択するかを設定できます。既定のSIMカードの使用を選択する場合は、本端末はすべてのメッセージを選択されたSIMカードを使用して送信します。

インターネットに接続

Wi-Fi やモバイルデータでインターネットに接続し、Web サーフィン、ゲーム、インスタントメッセージングアプリを使用できます。


Wi-Fiネットワークに接続

1 ステータスバーからプルダウンを表示し、通知パネルを開きます。

2 **ショートカット**タブでをタップして、**Wi-Fi設定**画面を開きます。

3 Wi-Fiスイッチをオンにすると、使用可能なWi-Fiネットワークが一覧表示されます。

4 接続するWi-Fiネットワークを選択します。Wi-Fiネットワークが暗号化されている場合は、パスワードを入力してください。




モバイルデータの使用

モバイルデータを使用する前に、モバイルデータ通信を使用できることを確認してください。

1 ステータスバーからプルダウンを表示し、通知パネルを開きます。

2 **ショートカット**タブでをタップしてモバイルデータを有効にします。



バッテリーの電力を節約し、データの使用量を削減するために、データ通信を使用しない場合は、モバイルデータを無効にしてください。

アプリのインストール

ストレージでアプリをシェアする


インストールパッケージをストレージに保存し、他の端末と共有できます。

信頼できるソースからのみアプリをインストールしてください。

1 インストールパッケージを本端末にコピーします。

2 **ファイル**を開き、 ストレージに保存されたインストールパッケージを選択し、タップしてインストールします。 インストール中に警告メッセージが表示されるた場合、これらのメッセージを注意深くお読みください。 インストールを続行する場合は、設定より不明なソースの選択を有効にして、サードパーティ製のアプリを本端末にインストールできるようにします。インストールした後、アプリがホーム画面に表示されます。








Play ストアからアプリをインストール

サードパーティのソースから取得したインストールパッケージには、ウイルスや悪意のあるソフトウェアが含まれている可能性があります。 ここでは Play ストアからアプリをダウンロードやインストールする方法を紹介します。

1 Playストアを開きます。

2 目的のアプリを選択してダウンロードし、インストールします。



アプリをアンインストール

本端末の空き容量を増やし、使用しないアプリを削除することでパフォーマンスを向上することができます。

一部のプリインストールされたシステムアプリは削除できません。

- ホーム画面で、アンインストールしたいアプリを長押しし、**アプリ情報**をタップして、**アンインストール**をタップしてください。
- **設定>アプリ**をタップして、アンインストールしたいアプリPを選択、**アンインストール**をタップしてください。





各種操作

画面のロックとアンロック

画面のロック


- 電源ボタンを押し、手動で画面をロックできます。
- 電力の消費を抑え、意図しない動作を防止するために、画面が一定時間アイドル状態になった場合、自動的にロックし、スリープモードに入ります。

画面のスリープ時間を変更するには、**設定**を開き、**ディスプレイ > スリープ**の順にタップしてから、スリープモードに入るまでの時間を選択します。

画面がロックされている間も、本端末はメッセージ、通知、および着信コールを引き続き受信します。新しい通知を受信すると、ステータスインジケータが点滅します。着信を受信すると、画面がオンになり、発信者情報を表示します。

画面ロックの解除

画面がオフになっら、電源ボタンを押してスリープ画面を表示します。指を下から上にスライドすると、画面のロックを解除できます。



本端末は複数の解除方法に対応しております。パターン、PIN、パスワード、指紋認証や顔認識等。詳しくは**画面ロック解除方法の変更**を参照してください。

タッチスクリーンのジェスチャー


簡単なジェスチャーを使用して、アプリの起動、画面のスクロール、画像の拡大など、さまざまなタスクを実行できます。




タップ：画面を1回タップします。たとえば、スクリーンをタップしてオプションを選択したり、アプリを開いたいりできます。




ダブルタップ：画面を2回連続タップします。たとえば、フルスクリーンモードで画像をダブルタップして拡大または縮小できます




タップとホールド：画面を少なくとも2秒以上触れます。たとえば、ホーム画面の空白部分を押し続けると、ホーム画面エディタにアクセスできます。



スワイプ：画面上で指をスワイプします。たとえば、**通知**タブで通知を左または右にスワイプすると通知を消去できます。縦または横にスワイプして他のホーム画面に移動したり、ドキュメントをスクロールしたりできます。



ドラッグ：画面上の項目を押し続けて別の位置に移動できます。たとえば、このジェスチャーを使用して、ホーム画面のアプリとウィジェットを並べ替えることができます。



ピンチアウト：画面上で2本の指の間隔を広げます。たとえば、2本の指を広げて写真やWebページを拡大できます。



ピンチイン：画面上で2本の指の間隔を狭くします。たとえば、2本の指をピンチインして写真を縮小できます。

状態と通知のアイコン

ステータスアイコン

ステータスアイコンは、ステータスバーの右側に表示されます。ステータスアイコンには、ネットワーク接続情報、電波強度、電池残量、時間など本端末のステータスに関する情報が表示されます。

ステータスアイコンの表示はお住まいの地域または通信事業者により異なる場合がございます。

	電波強度		電波なし
G	GPRSに接続	3G	3Gに接続
E	EDGEに接続	H	HSPAに接続
H+	HSPA+に接続		ヘッドセットが挿入
4G	LTEに接続		SIMカードが挿入されていない
	機内モードが有効	R	ローミング
	Wi-Fiに接続した		振動モード
	サイレントモードが有効		アラームが有効
	充電中		Bluetoothが有効
100	フル充電		電池残量低下

ホーム画面

ホーム画面

ホーム画面では、お気に入りのウィジェットやアプリを表示することができます。アプリリストは、アプリへのより便利で直接的なアクセスを提供するために削除されました。



キー説明：

●**戻る**：前の画面に戻る場合や、アプリを終了するときにタップします。テキストを入力するときにタップすると、ソフトウェアキーボードを閉じます。

●**ホーム**： タップしてホーム画面に戻ります。

●**履歴**： 最近使用したアプリのリストにアクセスする場合にタップします。

ホーム画面に切り替え

左右にスワイプすると、 拡張されたホーム画面を表示する事ができます。 **ホーム**をタップすると、デフォルトのホーム画面に戻れます。画面を左右にスライドするとシステムプリセットやアプリを表示することができます、アプリアイコンをタップして起動できます。

壁紙を変更

ホーム画面の空白部分を長押ししホーム画面エディタにアクセスできます。 をタップし

て、**マイフォト**または**システム壁紙**タブの画像を選択し、画面の指示に従って壁紙として設定できます。

画面の自動回転

画面を回転させると、一部のアプリは自動的に画面の向きを調整し、表示を最適化します。また、この機能を使用すると、画面の回転表示に対応したアプリを使用できます。

ステータスバーを下にスワイプして通知パネルを開き、**ショートカット**タブの**自動回転** をタップして、画面の自動回転を有効または無効にします。


ホーム画面でアプリとウィジェットを整理

ホーム画面にウィジェットを追加

すばやくアクセスするために頻繁に使用するウィジェットをホーム画面に追加できます。

ホーム画面で、画面の空白部分を長押ししてホーム画面エディタにアクセスします。 **ウィジェット**をタップしてウィジェットを選択します。 ウィジェットを長押しして、ホーム画面の空き領域にドラッグします。

ウィジェットを追加するには、ホーム画面に十分なスペースが必要です。 十分なスペースがない場合は、別のホーム画面に追加するか、スペースを空けてください。




ウェジェットまたはアイコンを移動

ホーム画面で、アプリのアイコンやウィジェットを本端末が振動するまで長押しして

ください。 その後、アプリのアイコンまたはウィジェットを目的の場所にドラッグすることができます。

ウェジェットまたはアイコンを削除


ホーム画面で、削除するアプリのアイコンまたはウィジェットを長押しすると、 ✕が画面の上部に表示されます。不要なアプリのアイコンまたはウィジェットを✕ にドラッグしてください。



フォルダの作成

ホーム画面上でフォルダを作成し、種類毎にアプリを整理できます。たとえば、すべてのゲームアプリを含む Games フォルダを作成できます。

ホーム画面で、別のアイコンの上にアイコンをドラッグして、両方のアプリを含むフォルダを作成できます。フォルダの名前を変更するには、フォルダを開き、フォルダ名をタップします。




スクリーンショット

本端末では、複数の方法でスクリーンショットを取得できます。画面全体をキャプチャーするか、画面上の一部のスクリーンショットを取得することができます。
デフォルトでは、スクリーンショットは**ストレージ**> **画像**> **screenshot** フォルダに保存されます。

電源と音量ダウンボタンの使用

画面全体のスクリーンショットを撮るには、電源ボタンと音量ダウンボタンを同時に長押ししてください。




電源ボタンの長押し

電源ボタンを 2 秒ほど長押ししすると、オプションメニューが画面右側に表示されます。**スクリーンショット**をタップすると現在の画面をキャプチャーできます。



ドロップダウンメニューでS-captureを選択

ドロップダウンのショートカットメニューからS-captureを選択して、好きな方法を選んで画面をキャプチャーできます。



ショートカット設定

設定 >**スマートアシスト** >**スクリーンショット**を開きます。キー操作を選んでプログラマブルキーでスクリーンショットを取得できます。



通知

通知LED

本端末の状態や通知情報を表示します：

● 赤の点灯（充電中ではない）：電池残量が非常に低く、本端末の電源が自動的にオフになる状態です。

● 赤の点灯（充電中）：電池残量が非常に低くなっています。

● 緑の点灯（充電中）：電池が満充電に近い状態です。電池残量が100%に達したら、充電器のプラグを抜いてください。

● 緑または他の色の点滅（充電中ではない）：未読のメッセージ、通知、または不在着信があります。

通知のバッジ

通知バッジは、アプリイコンの右上に表示されます。



バッジの数字は、新しい通知の数を示しています。該当するアプリを開くと、通知の詳細が表示されます。

通知パネル

ステータスバーを下にスワイプし、通知パネルを開いて通知を表示でき

ます。通知パネルで下にスワイプし、ショートカットパネルに移動できます。




画面上を上にスワイプするか、**戻るキー**または**ホームボタン**をタップして通知パネルを閉じます。

ショートカットスイッチをカスタマイズ：ショートカットパネルでをタップします。ショートカットスイッチを目的の場所にドラッグして、簡単にアクセスできるようになります。



ロック画面に表示される通知を読む

新しい通知（不在着信やメッセージなど）がロック画面に表示されます。



ロック画面の通知を右にスワイプすると詳細が表示されます。

デフォルトでは、特定のアプリのロック画面通知のみを表示します。

通知許可の管理

アプリの通知を有効／無効に設定できます。

1 設定を開きます

2 通知をタップし、目的のアプリを選択します。

3 必要を応じ通知設定を有効または無効にします。

妨害しないモードで通知を表示：通知で目的のアプリを選択し、**[通知を非表示]**のスイッチをオンにします。 妨害しないモードで**[優先する通知のみ]**に設定されている場合、設定されたアプリの通知は引き続き表示します。

画面ロックパスワードを設定している場合、ロック画面から通知パネルにアクセスすることはできません。


アプリへのアクセス

アプリの起動と切り替え

ロック画面からアプリを起動

ロック画面でをタップしてスワイプするとカメラアプリを起動できます。また、ショートカットアイコンをタッチして画面の下から上にスワイプして、対応するアプリをすばやく起動することもできます。





ホーム画面からアプリを開く

ホーム画面で、アイコンをタップして対応するアプリを起動できます。

アプリ間の切り替え

別のアプリに切り替えるには、**ホーム**をタップしてホーム画面に戻り、起動したいアプリのアイコンをタップしてください。

最近使用したアプリの表示

履歴キーをタップすると、最近使用したアプリが表示されます。

- **アプリをもっと見る：**最近使用したアプリを表示するには、画面上で左右にスワイプします。
- **アプリを開く：**サムネイルをタッチして、対応するアプリを開きます。
- **アプリを閉じる：**サムネイルを上にスワイプして、対応するアプリを閉じます。
- **全てのアプリを閉じる：** をタップして全てのアプリを閉じます。



カスタマイズ

壁紙を変更

本端末の壁紙としてお気に入りの画像や写真を設定できます。

1 **設定** を開き、**ディスプレー**を選択

2 **壁紙**をタップし、**写真/壁紙**から画像を選択。

3 画面の指示に従い、壁紙を設定。

連絡先に着信音を設定


特定の連絡先に好きな着信音を設定することができます。

1 **連絡先** を開きます。

2 連絡先を選択して ⋮>**着信音**をタップします。

3 **着信音を設定**を選択し、設定したい着信音または音楽ファイルを選択します。

通話とメッセージ着信音と振動設定を設定する方法の詳細については、**サウンド設定**を参照してください。



フォントサイズの変更

フォントサイズの大きさを変更できます。

設定 を開き、**ディスプレイ>その他の設定>フォントサイズ**の順にタップし、システムのフォントサイズを設定します。

テキスト入力

テキスト入力方法の切り替え

必要に応じてテキスト入力方法を切り替えることができます。

1 **設定**を開き、**システム>言語と入力>仮想キーボード>キーボード管理**をタップ。

2 対応する入力方法の横のスイッチをオンにする。

3 目的の入力方法を選択する。

Gboard入力方法



Gboard入力方法は様々な言語に対応しています。

テキストの編集

テキストを選択、切り取り、コピー、貼り付けることができます。

- **テキストの選択**：テキストを押し続けるとが表示されます。またはをドラッグしてテキストを選択するか、**すべて選択**をタップしてすべてのテキストを選択します。
- **テキストをコピー：**テキストを選択し、**コピー**をタップします。
- **テキストを切り取り：**テキストを選択し、**切り取り**をタップします。
- **テキストを貼り付ける：**テキストを貼り付けする箇所を選択した状態で、**貼り付け**をタップします。
- **テキストの共有：**テキストを選択し、**共有**をタップして共有方法を選択します。

便利にお使いいただくためのヒント

設定メニューへのクイックアクセス

ステータスバーを下にスワイプして通知パネルを開きます。**ショートカット**タブにてアイコンをタップしてオン/オフにできます。アイコンを長押しして詳細設定画面に切り替えることができます。



音量を上げる

通話中に音量を上げるには、音量を上げるボタンを押してください。

設定の検索

設定の検索機能を使用して、メニューオプションを検索できます。

設定を開き、画面の上部にある検索ボックスをタップして検索する用語（[サウンド]など）を入力します。 画面に検索結果が表示されます。 対応する設定にアクセスには表示された項目をタップします。





コールバック機能

ロック画面で、不在着信通知をダブルタッチして画面のロックを解除します。 ダイヤラ画面が表示されます。 対応する番号をタッチして電話を返します。

アプリへのショートカット

本端末の右側にあるボタンのショートカットをカスタマイズできます。アプリをリストから選び、任意の画面でボタンを押して素早くアプリを起動することができます。詳しくは、スマートアシスト ＞ ショートカット設定を参照してください。

ビデオ録画しながら写真を撮影する

ビデオの録画中に写真を撮影することができます。

カメラアプリを起動して、 をタップしてビデオ録画を開始します。ビデオの録画中に をタップして写真を撮影します。



システムボリュームの調整

本端末の側面にある音量ボタンを押してから、をタップして着信音、マルチメディア、アラーム、通話音量を調整できます。



学生モード

Jelly2の学生モードは画面を学生専用の表示に切り替えるアプリです。パスワード、時間帯の設定、ネットワークやアプリ制限などのカスタマイズによって、学生にとって合理的、健康的な勉強プランや使用方法を提供できます。詳しくは、 学生モードを参照してください。

通話と連絡先


発信

スマートダイヤル

ダイヤル画面上で連絡先の名前、頭文字、または番号を入力します。 番号が一致する連絡先が表示されます。

1 **電話**を開きます。

2 ダイヤル画面に連絡先の名前または頭文字を入力します（たとえば、Howard SmithまたはHS）。 連絡先と通話履歴を検索し、ダイヤル画面上に結果を表示します。



3 リストから、発信する連絡先を選択します。 をタップして電話をかけます。

4 をタップして通話を終了します。

連絡先から電話をかける

1 連絡先を開きます。

2 検索バーをタップし、電話をかける相手の名前または頭文字を入力します。連絡先の検索の詳細については、**連絡先の検索**を参照してください。

3 連絡先の電話番号をタップします。デュアルSIMを利用している場合は、連絡先の電話番号をタップしてSIMを選択するか、デフォルトのSIMを使用して電話をかけます。

通話記録から電話をかける

通話記録内の着信および発信通話をチェックし、対応する番号をダイヤルします。

1 電話を開き> をタップします。

2 リストを上下にスライドしてすべての通話履歴を表示します。 電話をかける相手の名前または番号をタップします。 デュアルSIMを利用する場合は、SIMを選択するか、デフォルトSIMを使用して電話をかけます。

緊急電話をかける

緊急事態が発生した場合は、緊急電話のサービスが提供されている地域において、SIM が挿入されていない状態でも緊急電話をかけることができます。

1 電話を開きます

2 ダイヤル画面に緊急番号を入力し、をタップします。

画面がロックされていても緊急電話番号をダイヤルできます。 ロック画面で上にスワイプし、**緊急電話**をタップし緊急電話番号を入力した後、をタッチします。

緊急電話をかける機能は、地域の規制や通信サービス事業者に依拠します。ネットワークの受信状態が悪い環境では、通話の接続が阻止される可能性があります。緊急時に必要な連絡を緊急電話だけに依存することは推奨されません。

国際電話をかける

長距離通話を利用する前に、ご利用の通信サービス提供会社に連絡し、国際電話またはローミングサービスを有効にしてください。

1 電話を開きます。

2 ダイヤル画面で、0キーを押し続けると、+記号を入力できます。国番号、市外局番、および電話番号を入力します。

3 をタップします。デュアルSIMを利用する場合は、SIMを選択するか、デフォルトのSIMを使用して電話をかけます。

着信の応答/拒否

電話がかかってきた場合、音量ボタンを押して着信音をミュートにすることができます。

ロックされている画面かホーム画面で：



- 上にスワイプして着信に応答します。
- 下にスワイプして 着信を拒否します。
- をスワイプして着信を拒否し、SMSを送信します。

画面上で電話アプリのインタフェースが表示されている場合：



- 電話に応答するには、**応答**をタップします。
- 着信を拒否するには、**終了**をタップします。

ダイヤル画面で、 > **設定> クイック返信**をタップして、設定済みのテキストメ

ッセージを編集できます。

通話中に利用可能な機能

通話中、画面上には通話メニューが表示されます。



● **通話メニューを非表示にする：ホーム**または**戻る**をタップ。 通話メニューに戻るには、ステータスバーを下にスワイプして通知パネルを開き、通話の通知をタップします。



● **3者通話を開始：**この機能の使用方法については、通信事業者にお問い合わせください。 詳細については、 **電話会議をする**を参照してください。


● **音量を調整：**音量を上げるには音量を上げるボタンを押し、音量を下げるには音量を下げるボタンを押します。

第三者の通話応答

この機能を使用する前に、通話保留サービスに加入し、通話保留機能が有効になっていることを確認してください。詳細は通信事業者にお問い合わせください。

1 通話中に別の着信があった場合は、を上にスワイプして通話に応答し、通話中の回線を保留にしまる。をタップすると、着信中の通話と応答した通話をマージできます。

2 2つの通話を切り替えるには、 をタップします。



電話会議

電話のマルチパーティ通話機能を使用して電話会議を設定することができます。1 つの番号に電話をかけ（または電話を受け）、別の番号に電話をかけてその通話を電話会議に加えることができます。

電話会議にはネットワークのサポートが必要です。このサービスが有効になってい

るかご確認してください。詳細は、通信事業者にお問い合わせください。

1 最初の参加者を呼び出します。

2 通話が接続されたら、をタップして通話を追加できます。 最初の参加者は保留状態になります。

3 2番目の通話が接続されたら、をタップして電話会議を開始します。

4 通話に人を追加するには、手順2と3を繰り返します。

5 をタップして通話を終了します。

TTY の操作

この機能は、FRD-L04およびFRD-L14モデルにのみ使用できます。

TTYデバイスの使用

テレタイプライター（TTY）はタイプライティングデバイスです。本端末をTTYデバイスに接続すると、TTY機能を使用してメッセージを送受信できます。 TTY機能を使用するときは、次のようにしてください：

1 TTYデバイスを本端末のヘッドセットジャックに接続し、電話をTTYモードに設定します。

2 電話をかけます。

3 通話が終了したら、TTYデバイスを使用して文字を送受信しま。

4 を押すと通話が終了します。


TTYモードの設定

1 **電話**を開き ⋮ > **設定** > **ユーザー補助機能** > **TTYモード**をタップします。

2 1つのTTYモードを選択します。

- **TTY Off**： TTYモードをオフにします。
- **TTY Full**:：TTY文字を送受信します。
- **TTY HCO**： TTY文字を送信しますが、相手の応答を音声で聞きます。
- **TTY VCO**： TTY文字を受信しますが、声を出して話ます。







通話履歴の表示

ダイヤルキーボードが非表示になっている間、通話記録が表示されます。不在着信は赤で表示されます。

通話履歴から番号を追加

通話履歴から番号を選択し、連絡先に保存します。

1 **電話**を開き > をタッチします。ダイヤルキーボードが存在する場合は、戻るキーを押して非表示にすると、 が表示されます。

2 通話記録で、追加したい番号をタップして次の操作を行います：

- をタップしてビデオ通話を開始します。
- をタップして新しい連絡先を作成します。詳細については、 **連絡先の作成**を参照してください。
- をタップして、既存の連絡先に番号を追加します。
- をタップしてメッセージを送信します。
- をタップすると、この番号からの通話をブロックできます。
- をタップすると、通話の詳細が表示されます。
- をタップして番号をマークします。

通話記録の消去

電話を開き > をタップ > をタップ> **通話履歴**を選択します。そして：

- **1つのエントリを削除：** をタップ>削除を選択します。

- **複数のエントリを削除：** ⋮ をタップ> **通話履歴を消去**をタップします。

通話設定

通話録音を有効にする

自動録音をオンしている時、自動的に録音し**Internal Storage > PhoneRecord**に録音した通話内容を保存します。

1 **電話**を開きます。

2 ⋮ > **設定**> **通話録音**をタップします。

3 **自動通話録音**ボタンをタップします。

4 録音したい電話番号を選択します。

着信転送を有効にする

着信を受けることができない場合は、着信を別の番号に転送するように設定できます。

1 **電話**を開きます。

2 ⋮ **> 設定> 通話アカウント**をタップします。

3 目的のSIMをタップし、**通話転送**をタップします。

4 転送方法を選択し、転送先の番号を入力してから電源を入れるをタップします。

着信転送が有効な場合、着信が指定された特定の通話番号（未応答の通話など）に転送されます。

コールウェイティングを有効にする

通話中でも、コールウェイティングが着信を受信することを許可し、2つの着信の間で切り替えることができます。

1 **電話**を開きます。

2 ⋮ > **設定** > **通話アカウント**をタップします。

3 目的のSIMをタップし、その**他の設定**をタップして、**コールウェイティング**スイッチをオンにします。すでに通話中に着信コールを受信したら、を上にスワイプして新しい通話に応答し、 をタップして2つの通話を切り替えます。

着信ブロックを有効にする

指定された番号からの着信をブロックすることができます。

1 **電話**を開きます。

2 ⋮ > **設定> 着信ブロック**をタップします。

3 ブロックしたい番号を選択しマークすることができます。その番号からの着信が来た場合、着信通知は表示されなくなります。

通知を非表示モードにする

通知を非表示にすることができます。非表示モードでは、重要な着信やメッセージしか通知しません。

1 **設定>サウンド**を開きます。

2 **通知を非表示**をタップします。

3 **優先する通知のみを許可**をタップします。スイッチをオンにすると、着信またはバイブレーションが許可されます。

通知の非表示モードを有効にすると、選択した連絡先からの着信またはメッセージにのみ通知されます。他の連絡先から着信やメッセージを受信した場合には、着信音やバイブレーションがミュートになります。これらの通知は、通知パネルで確認できます。

ハラスメントフィルタの設定

ハラスメントフィルタは、不明なまたはブラックリストに掲載された発信元からの着信やメッセージの受信を自動的にブロックします。

電話を開いてから⋮ > **設定** > **着信ブロック** > **番号を追加**をタップし、ブロックする番号を追加できます。

ボイスメールの設定

本端末の電源が切れているか、または利用できないときは、ボイスメールへコールを転送できます。発信者はボイスメッセージを残すことができます。

ボイスメールは、通信事業によりサポートされている必要があります。このサービスが有効になっているかとうか確認してください。ボイスメールサビスの詳細については、通人事業者にお問い合わせください。

1 **電話**を開きます。

2 ⋮ > **設定** > **通話アカウント**をタップします。

3 目的のSIMをタップし、**ボイスメール**をタップして、ボイスメール番号を入力します。

ボイスメールメッセージを受信すると、アイコンがステータスバーに表示されます。

ボイスメール番号をダイヤルしてメッセージを取得します。

お気に入り連絡先の追加

頻繁に連絡する連絡先をブックマークに追加することができます。

1 **連絡先**を開きます。

2 お気に入りに追加する連絡先をタップし、☆ をタップして連絡先を**お気に入り**に追加します。

お気に入りから連絡先を削除： **連絡先**を開きます、 お気に入りから削除したい連絡先を選択して、☆をタップして削除します。



連絡先の作成

本端末に保存できる連絡先の数は、内蔵ストレージのサイズによって異なります。 SIMカードの連絡先保存最大数は、お使いのSIMカードの記憶容量によって異なる場合があります。

1 **連絡先**を開きます。

2 をタップします。オプションメニューから連絡先を保存する場所を選択できます。

3 連絡先の名前、電話番号などの情報を入力し、**セーブ**をタップします。

通話記録から電話番号を保存したい場合は、アイコンの横にある保存したい番号をタップし、または を選択します。連絡先に**メッセージ**や**メール**の電話番号やメールアドレスを保存することができます。

連絡先の写真設定

連絡先に写真を設定して保存できます。設定した写真は連絡先リストに表示されます。

新しい連絡先の写真追加

1 **連絡先**を開きます。

2 をタップし、連絡先を保存する場所を選択し、**携帯端末連絡先**を選びます。

3 連絡先の名前、電話番号や他の情報など入力します。

4 をタップし、写真を撮り、または保存された写真を選びます。

5 **セーブ**をタップします。

既存の連絡先の写真追加

1 **連絡先**を開きます。

2 **携帯端末連絡先**を選びます。

3 をタップし連絡先を編集します。

4 をタップし、写真を撮り、または保存された写真を選びます。

5 **セーブ**をタップします。



連絡先の着信音設定

1 **連絡先**を開きます。

2 **携帯端末連絡先**を選びます。

3 ⋮ > 着信音設定をタップします。

4 着信音を選び、**OK**をタップします。

プリセットされた着信オン以外の着信音を設定できます。

1 **連絡先**を開きます。

2 **携帯端末連絡先**を選びます。

3 ⋮ > 着信音設定をタップします。

4 着信音リストを下までスライドして> **着信音追加**を選びます。

5 ☰をタップして、カスタムの着信音を選びます。

6 **OK**をタップ>着信音リスト > 個性化着信音を選び > **OK**をタップします。



連絡先のインポート/エクスポート

本端末は.vcf形式の連絡先ファイルに対応しています。 **VCF**は、連絡先情報（名前、住所、電話番号など）を保存するための標準的なファイル形式です。

ストレージデバイスから連絡先のインポート

1 **連絡先**を開きます。

2 ☰をタップ > **設定** > **インポート** >連絡先を **内部共有ストレージ** から> **携帯端末連絡先**にコピーします。

3 .vcfファイルを1つ以上選択し、**OK**をタップします。

SIMカードから連絡先のインポート

1 **連絡先**を開きます。

2 をタップ > **設定** > **インポート** >連絡先を **SIM card** から> **携帯端末連絡先**にコピーします。

3 インポートする連絡先を選択し、**OK**をタップします。

4連絡先を自動的にインポートします。





連絡先をストレージデバイスまでのエクスポート

1 **連絡先**を開きます。

2 をタップ> **設定** >**エクスポート** > 連絡先を**携帯端末連絡先** から> **内部共有ストレージ**にコピーします。

3 **次へ**をタップします。

4 エクスポートする連絡先を選択し、**OK**をタップします。

エクスポートされた**.vcf**ファイルは、デフォルトで本端末の内部ストレージのルートディレクトリに保存されます。エクスポートされたファイルを表示するには、**ファイル**を開いてください。

連絡先の共有

1 **連絡先**を開きます。

2 共有する連絡先を選択します。

3 >**共有**をタップします。

4 共有方法を選択し、画面の指示に従ってください。

連絡先の管理

連絡先の編集

連絡先を作成した後、いつでも連絡先の情報を編集できます。電話番号や電子メールアドレスなど、保存された情報の追加または削除もできます。カスタム着信音を選択し、誕生日、ニックネーム、または写真を追加することもできます。

1 **連絡先**を開きます。

2 編集する連絡先をタップし、**編集**をタップします。

3 連絡先の写真をタップし、**写真を撮影**または**写真を選択**を選択します。

または、連絡先の新しい情報を入力して、**SAVE**をタップします。

連絡先の写真は、連絡先に連絡する場合に表示されます。会社名や職種などの他の連絡先情報も表示されます。

重複した連絡先のマージ

重複する連絡先を1つにマージして、連絡先を整理することができます。

ネイティブな連絡先のみがマージに対応します。

1 **連絡先**を開きます。

2 マージするネイティブな連絡先をタップし、**編集**をタップします。

3 ⋮ >**リンク**をタップします。

4 マージする連絡先を選択します。

連絡先の削除

1 **連絡先**を開きます。

2 削除する連絡先をタップします。

3 ⋮ > **削除**をタップします。

4 **削除**をタップします。

削除したい連絡先を長押しすることで連絡先を選択することができます。これにより複数の連絡先を選択できます。をタップして選択した全ての連絡先を削除します。

連絡先の検索

本端末、SIMカードに保存されている連絡先、またはオンラインアカウントにリンク

されている連絡先を検索します。

1 **連絡先**を開きます。

完全な検索結果を取得するために、すべての連絡先の表示設定が有効化されていることを確認してください。 連絡先画面で、 > **設定** > **表示する連絡先**をタップして、**すべての連絡先**を選択します。

2 連絡先リストで、次のいずれかの方法を使用して連絡先を検索します：

- 連絡先リストを上下にスワイプします。
- 画面の左側にあるインデックスで上下にスライドし、連絡先をスクロールします。
- をタップし、連絡先の名前、頭文字、電話番号、電子メールアドレス、またはその他の連絡先情報を連絡先リストの最上部にある検索バーに入力します。検索結果が下に表示されます。

3 連絡先を選択します。電話をかけたり、テキストメッセージを送信したり、連絡先情報を編集したりすることができます。

アカウントごとの連絡先の表示

表示する連絡先を選択できます。

1 **連絡先**を開きます。

2 >**設定** > **表示する連絡先**をタップします。

3 表示したいアカウントを選択するか、表示したいアカウントをカスタマイズします。

連絡先のラベル

友達や家族を別々のグループで管理できます。ラベルにより全員へのテキストメッセージの送信が可能です。

ラベルの作成

1 **連絡先**を開きます。

2 **ラベルの作成**をタップします。

3 **アカウントを選択**をタップします。

4 ラベル名称を入力し、をタップします。ラベルを追加する連絡先を選択します。




ラベルの削除

1 **連絡先**を開きます。

2 ≡ > **設定**をタップし、削除するラベルを選択します。

3 ⋮ > **ラベルの削除**をタップします。

ラベルを削除しても連絡先は削除されません。



ラベルから連絡先の削除

1 **連絡先**を開きます。

2 ≡ > **設定**をタップし、編集するラベルを選択します。

3 ⋮ > **連絡先の削除**をタップし、削除する連絡先を選択し、⊗をタップしてラベルから削除します。

ラベルの再命名

1 **連絡先**を開きます。

2 ☰ > **設定**をタップし、編集するラベルを選択します。

3 ⋮ > **ラベルの再命名**をタップしてラベル名を編集します。

ラベルにメッセージやメールを送信

1 **連絡先**を開きます。

2 ☰ > **設定**をタップし、メッセージやメールを送信するラベルを選択します。

3 **メッセージ送信**をタップして送信、または、**メール送信**をタップして送信します。

メッセージとメール

メッセージの送信

顔文字、画像、動画、音楽、ボイスメッセージなどを追加してメッセージを送ることができます。

1 **メッセージ**を開きます。

2 メッセージスレッドのリストで、Start chatをタップします。

3 受信者ボックスを選択し、連絡先の名前または電話番号を入力します。

4 テキストボックスを選択してメッセージを入力し、をタップします。

をタップしてメッセージに添付ファイルを追加します。





メッセージの返信

1 **メッセージ**を開きます。

2 メッセージスレッドのリストで、連絡先の名前または電話番号をタップして会話を表示します。

3 テキストボックスを選択してメッセージを入力し、をタップします。

通知バーからメッセージを返信：通知バーに新しいメッセージが表示された場合、メッセージをタップして返信を作成することができます。

メッセージの検索

メッセージの検索機能を使用して、メッセージを検索することができます。

1 **メッセージ**を開きます。

2 をタップします。

3 1つまたは複数のキーワードを入力します。検索結果は検索バーの下に表示されます。

メッセージの削除

不要な会話や古いメッセージを削除して、メッセージリストを整理できます。

削除された会話は復元すことはできませ。

1 **メッセージ**を開きます。

2 メッセージリストの中から、一つのメッセージを長押ししします。

3 削除する会話を選択し、をタップして削除できます。

メッセージの操作


不要なメッセージの削除、電話番号の連絡先へのに保存、メッセージの保存やブラックリストの設定をすることができます。

1 **メッセージ**を開きます。

2 メッセージのリストで、連絡先の名前または電話番号をタップしてメッセージを表

示できます。

3 メッセージを押し続けると、以下の操作ができます：



- **保存：** をタップすると、メッセージが保存され、メッセージリストに表示されないようになります。メッセージリスト画面で ⋮ >保存済をタップし、元に戻す会話を選択して再びリストに表示することができます。
- **削除：** をタップしてメッセージを削除します、削除した会話は復元できません。

- **連絡先に追加：** をタップして**連絡先**に番号を追加します。
- **非表示：** をタップし、この番号からの着信やメッセージは受信しません。メッセージは保存されます。
- **戻る：** ✕をタップして戻ります。

メッセージ管理

不要なメッセージを削除したり、他の連絡先にメッセージを転送したり、メッセージの内容をコピーやペーストしたり、メッセージの共有や詳細を見たりすることができます。

- **メッセージの共有：** ⋮ > **共有**をタップして、メッセージ、Bluetooth、Gmail、Androidビーム等を通じて他の端末に情報を共有できます。
- **メッセージを転送：** ⋮ > **転送**をタップしてメッセージを別の連絡先に転送できます。
- **メッセージをコピー：** をタップすると、メッセージをクリップボードにコピーできます。
- **メッセージの詳細：** ⋮ >**詳細**をタップしてメッセージの詳細を見れます。
- **メッセージを削除：** をタップしてメッセージを削除します。削除されたメッセージは復元できません。
- **戻る**：✕をタップして戻ります。

更なる機能

メッセージの保存やブラックリスト管理により、カスタマイズができます。

1 **メッセージ**を開きます。

2 ⋮をタップして、以下の操作ができます：

- **保存済**： 保存済の会話が見れます。
- **ブロックした連絡先**：ブロックした番号のリストを管理し、削除や追加をできます。
- **全てを既読にする**：すべてのメッセージを既読にします。
- **ウェブメッセージ**：コンピューターでメッセージの送受信をします。

- **設定**： SIMカードでSMSメッセージの表示や管理ができます、番号の表示やメッセージ通知の音声、バイブレーション、表示のカスタマイズができます。

メールアカウントの追加

個人用メールアカウントの追加

アカウントを追加するときに、アカウントの設定が不明な場合は、メールサービス提供元にご相談ください。

1 **メール**を開きます。

2 メールアドレスとパスワードを入力し、**次へ**をタップします。

3 画面の指示に従ってアカウントを設定します。システムが自動的にサーバーに接続し、サーバーの設定をチェックします。

アカウントが設定されると、**受信**トレイが表示されます。

メールアカウントを追加した後、**受信トレイ**で ＞ **設定** ＞ **アカウント追加**をタップして、他のアカウントの追加を続行できます。

Exchangeアカウントの追加

Exchange は、Microsoft が法人のために開発した電子メールシステムです。一部の電子メールサービス提供元も個人や家庭向けに Exchange アカウントを提供します。

アカウントを追加する時、アカウント設定についての詳細をメールサービス提供元にご相談ください。

1 **メール**を開きます。

2 > **設定** > **アカウント追加**> **Exchange and office365**をタップします。

3 電子メールアドレス、ユーザー名、およびパスワードを入力し、**次へ**をタップします。

4 画面の指示に従ってアカウントを設定します。システムが自動的にサーバーに接続し、サーバーの設定を確認します。

アカウントが設定されると、**受信**トレイが表示されます。

メールの送信

1 **メール**を開きます。

2 をタップします。

3 **From**: 使用するメールアカウントを選択します。

4 1人以上の送信先を入力します。

複数の送信先を**Cc**または**Bccに追加**するには、**Cc / Bcc：**をタップします。

5 メールの件名と本文を入力します。 >**ファイルを添付**をタップして添付ファイルを追加します。

6 をタップして送信します。

電子メールサービス提供元は、電子メールの添付ファイルのサイズに制限を設けている場合があります。添付ファイルがその制限を超える場合は、添付ファイルを別々のメールで送信してください。 > **下書きを保存**をタップしてメールを下書きとして保存できます。

メールの確認

メールを開き、受信トレイで下にスワイプしてメールのリストを更新できます。

1 **メール**を開きます。

2 受信トレイで、左上のをタップしてアカウントを選択します。

3 表示する電子メールをタップします。以下の操作ができます：

- 後で参照できるように、☆ をタップ**[スター付き]**にします。
- 左または右にスワイプするとメールを確認できます。

アカウント設定

メールアカウントの変更

本端末に複数の電子メールアカウントを追加した場合は、電子メールを表示または送信する前に適切なアカウントに切り替えたことを確認してください。

1 **メール**を開きます。

2 **受信**トレイで、左上のをタップしてアカウントリストを開きます。

3 使用する電子メールアカウントを選択します。

メールアカウントの削除

1 **設定** > **アカウント**を開きます。

2 削除するアカウントを選択します。

3 **アカウントを削除**> **OK**をタップします。

メールアカウントを削除すると、そのアカウントでメールを送受信できなくなります。

メールアカウントのカスタマイズ

連絡先の写真表示、メールを削除した後で表示する内容の選択、署名変更、受信トレイの更新頻度の設定や電子メール通知音の変更ができます。

1 **メール**を開きます。

2 **受信**トレイで、 >**設定**>**ジェネラル設定**をタップします。

3 **受信**トレイで、 > **設定**をタップして、目的のアカウントを選択します。

カメラ

カメラ

カメラを開いてカメラアプリを開きます。



カメラ設定の詳細については、**カメラの設定**を参照してください。

写真撮影

本端末には、豊富な機能を搭載したカメラが搭載されています。

1 **カメラ**を開きます。

2撮影する対象を捉え、オートフォーカスでピントをあわせます。画面上の任意の部分をタップし、対応する領域にフォーカスできます。ズームのサイズを調整するには、

ピンチイン／ピンチアウトします。

3 ◎ をタップします。

サムネイル🖼をタップして写真を表示し、友だちと共有できます。詳細については、**写真またはビデオの共有**を参照してください。

撮影モード

本端末には、様々な撮影モードが用意されています。

ℹ 利用できる撮影モードは、モデルによって異なります。画面下部のアイコンをタップして、撮影モードを変更できます。

- **タイムラプスモード**

タイムラプスモードは対象の微小な変化を撮影し、変化する様子を加速して動画撮影することができます。例として、花の咲く過程や雲の流れを撮ることができます。



1 **カメラ**を開きます。

2 画面で右にスワイプして**タイムラプスモード**に入ります。

3 ●をタップしてビデオ撮影を始めます。

ℹ カメラが撮影中、自動的に適切なフレームレートを選びます。撮影中に焦点距離の調整はできません。

- **プロカメラモード**

プロカメラモードは、カメラの設定（ISO、露出、ホワイトバランス等）を完全にコントロールし、まるでプロのような写真撮影ができます。

1 **カメラ**を開きます。

2 画面で左にスワイプして**プロカメラモード**に入ります。

3 露出、ISO等の設定を調整します。

4 ◎をタップします。



バースト撮影

バースト撮影で動いている対象（例えばサッカー試合中）を撮影できます。カメラが素早くたくさんの写真を撮影します。

全てのカメラモードが対応しているではありません。

1 **カメラ**を開きます。

2 対象にピントをあわせ、◎を長押ししてバースト撮影を始めます。指を離して撮影を中止します。

3 画像サムネイルをタップして画像の表示や選択ができます。


ビデオの撮影

1 **カメラ**を開きます。

2 ◎をタップしてビデオ撮影を始めます。

3 画面をタップして録画中に一つの対象またはエリアにフォーカスします。⏸をタップして録画を中止できます、▷を押して再開できます。📷をタップして現在のシーン

を写真として保存します。



4 ▢アイコンをタップして録画を終了できます。

カメラとビデオの設定

一部の撮影モードは一部の設定に対応しいない場合があります。

写真やビデオの解像度の設定

画像やビデオの解像度を変更します。解像度の高い画像は、ストレージの容量を多く使用します。解像度を変更すると、画像のサイズも変更されます。

ビデオの設定

ビデオモード中⚙をタップして次の項目を設定できます：

- **EIS**: 記録中の手ぶれを最小限に抑えます。
- **マイク**: 無音録音または録音します。
- **ビデオクオリティー**: 解像度を変えます。
- **アンチフリッカー**: カメラアプリのプレビュー表示にて、フリッカー現象が発生する場合、、手動で頻度を変えることで改善できる可能性があります。
- **ビデオフォーマット**: 録画ファイルを3GPやMP4に設定。
- **ストレージパス**:ストレージパスのカスタマイズ。
- **キーモード**: ボリュームアップやボリュームダウンを押してモードを変えられます。



カメラの設定

をタップして、次の設定を変更できます：

- **セルフタイマー**:この機能を有効にすると、セルフタイマーが設定されます。
- **画像サイズ**: 画像の解像度を変更して、画像のサイズを変更できます。
- **キャプチャーサウンド**: オフにすると、撮影の時に音声が録音されなくなります。
- **GPS 位置情報**: 写真の撮影した場所を表示します。

写真とビデオ

写真とビデオの表示

写真で以下の写真やビデオが見れます：

- カメラで撮影した写真やビデオ。
- 共有された写真や動画。
- コンピュータから同期された写真とビデオ。
- メッセージ、電子メール、またはWebサイト、およびスクリーンショットから保存された写真とビデオ。

アルバムで写真を見る

写真をタップして、**アルバム**を選択します。写真とビデオはデフォルトのフォルダに自動的に追加されます。たとえば、カメラで撮影した写真は自動的に**カメラ**フォル

ダに追加され、スクリーンショットは**スクリーンショット**フォルダに追加されます。

スライドショーで写真を見る

フォルダを選択して ⋮ > **スライドショー**をタップします。

フルースクリーンモードで写真を見る

フルースクリーンモードで **写真**を開いて、画像をタップして見ます。スクリーンをタップして、スクリーンメニューの表示／非表示を変更することができます。



- **ズームインとズームアウト**：2本の指でピンチアウトすると画面がズームインし、ピンチインすると画面がズームアウトします。
- **画像の詳細情報を見る：** ⓘをタップして画像の詳細情報を見ます。例えば：ISO、画像撮影時間、保存位置情報等。
- **写真を編集する：** ≡ をタップして、名前の変更や編集ができます。
- **写真を共有:** <をタップして共有する画像を選択します。
- **写真を選んで壁紙や連絡先写真に設定する:** ⋮ >**写真を他で使う** > **壁紙** をタップし、写真を選択してホーム画面の壁紙に設定します。⋮ > **写真を他で使う** > **連絡先写真**をタップし、連絡先の写真に設定します。

ビデオの再生

1 **ビデオ**を開きます。

2 再生するビデオをタップします。画面をタップしてスクリーンメニューの表示・非表示を変更します。

3 をタップしてビデオの再生を一時停止します。

画像またはビデオの削除

写真から写真やビデオを削除できます。

1 **写真**を開きます。

2 画像やビデオフォルダをタップして、長押しして画像やビデオのフォルダを削除できます。

3 > **削除** をタップしてファイルを削除します。

画像またはビデオのシェア

1 **写真**を開きます。

2 画像やビデオサムネイルをタップし長押しして、シェアするファイルを選択します。

3 をタップして、 シェアする方法を選んで、指示に従ってファイルをシェアします。

画像の編集

写真アプリにより画像を編集できます。例えば、グラフィティを書きこんだり、フィルターを使用したりすることができます。

1 **写真**を開きます。

2 フルースクリーンモードで画像をタップして表示します。をタップして画像を編集できます。

3 画像編集ツールを選んで、以下の操作ができます：

- **シーンの選択**: をタップしてシーンを選びます。
- **画像を編集**: 写真の色を調整するには、 > をタップし、写真の明るさや色を細かく調整できます。
- **画像のトリミング**: > をタップし、固定トリミング率を選択し(例えば 16:9)、グリッドツールの端をドラッグして写真をトリミングすることもできます。


- **画像の回転**: Touch > をタップし、画面をスワイプして画像の回転角度を調整します。

更なる機能

Googleアカウントにログインすれば更なる機能が見れます。閲覧画面にて追加の機能メニューも表示されます。

1 **写真**を開きます。

2 左上のをタップしてアカウントを登録すると、以下の操作ができます：



- **写真**: **写真**に移動して写真やビデオが見れます。
- **ゴミ箱**: 削除された写真やビデオがここに保存されます、**リストア**をタップすると、ファイルが元の保存先に復元されます。60日が過ぎると永久に削除されます。 >**ゴミ箱を空きにする**をタップすると、主デオウでゴミ箱にある全てのファイルを削除できます。
- **設定**: アカウントの同期、通知、ファイルのシェアや位置情報などをカスタマイズできます。

インターネットアクセス

モバイルデータ通信によるインターネットへの接続

モバイルデータ通信経由でインターネットに接続すると、データ通信料が発生する場合があります。

モバイルデータ通信を使用する前に、通信事業者のデータ通信プランに加入していることを確認してください。

1 **設定**を開きます。

2 **その他** > **モバイルネットワーク** をタップします。

3 モバイルデータ通信 スイッチをオンにして、モバイルデータ通信を有効にします。

消費電力やデータ通信量の削減のために、利用していないときはモバイルデータ通信を無効にしてください。モバイルデータ通信が接続できない場合はアクセスポイントの名前の設定をご覧になってください。

Wi-Fi によるインターネット接続

Wi-Fiアクセルポイントやホットスポット経由でインターネットに接続できます。

安全でないパブリックWi-Fi ネットワークに接続すると、個人データが危険にさらされるおそれがあります。

Wi-Fiネットワークへの接続

1 **設定**を開きます。

2 **ネットワーク & インターネット** >**Wi-Fi**をタップして、**Wi-Fi**のスイッチをオンにすると、リストに利用できるWi-Fiネットワークが表示されます。

リストにないWi-Fi ネットワークの登録：**ネットワークの追加…** をタップします。画面の指示に従ってWi-Fi 設定およびパスワードを設定します。

3 接続先となるWi-Fi ネットワークを選択します。

- Wi-Fi ネットワークでパスワードが必要ない場合、自動的に接続されます。
- ネットワークが保護されている場合、表示されるプロンプトでパスワードを入力し

て、接続 をタップします。

Wi-Fi ネットワークに接続すると、アイコンがステータスバーに表示されます。以前に使用したWi-Fi ネットワークは端末に記憶されており、自動的にそれらのネットワークに再接続されます。

QRコードを使用したWi-Fi ネットワークへの接続

1 **設定**を開きます。

2 **ネットワーク & インターネット** >**Wi-Fi**をタップして、**Wi-Fi**のスイッチをオンにします。

3 接続するWi-Fiネットワークを選択して、 をタップし、QRコードをスキャンします。

他のWi-Fi に接続した端末からQRコードを取得することができます。

他のデバイスとモバイルインターネット共有

端末のモバイル通信を他のデバイス（端末、タブレット、PC など）と共有することができます。以下のインターネット共有方法が使用できます：

- **Wi-Fiホットスポット**: ポータブルWi-Fi ホットスポット を作成して、モバイルインターネットを他のデバイスと共有します。
- **Wi-Fiテザリング**: スキャンニングコードで接続されたWi-Fi ホットスポットをシェアし、モバイルインターネットを他のデバイスと共有します。

1 ネットワーク & インターネット > Wi-Fiをタップします。

2 接続されたWi-Fiを選択し、ボタンをタップします。

3 他のデバイスのWi-Fiをオンにします。

4 他のデバイスを使ってネットワーク詳細のQRコードをスキャンして、モバイルインターネットを共有できます。

- **Bluetoothテザリング**: Bluetooth 経由でモバイル通信を共有します。
- **USBテザリング**: USB ケーブルを使用してモバイル通信をコンピュータと共有します。

Wi-Fiホットスポットによるインターネットの共有

Wi-Fiホットスポットを設定して、モバイルインターネットを他のデバイスと共有しま

す。Bluetooth テザリングと比べ、ポータブルWi-Fiホットスポット機能はより速く、広範囲の接続を実現しますが、消費電力は高くなります。

● ポータブルWi-Fi ホットスポット がオンになっている場合、Wi-Fi によるインターネット接続はできません。

● モバイルデータ通信を有効にする方法は、**モバイルデータ通信によるインターネットへの接続**を参照してください。

1 **設定**を開きます。

2 **ネットワーク &インターネット** > **ホットスポット & テザリング**をタップします。

3 **Wi-Fi ホットスポット**をタップし、Wi-Fiホットスポットスイッチをオンにします。

個人のWi-Fiアクセスポイントを有効にすると、 アイコンがステータスバーに表示されます。

4 **Wi-Fi ホットスポットを設定** をタップしてホットスポット 名、セキュリティ設定、パスワードを表示または変更し、**保存** をタップします。

● **ホットスポット名の変更**: **ネットワークSSID** はホットスポット名です。デフォルトでは、端末のモデル名になっています。覚えやすい名前に手動で変更できます。

● **ホットスポットセキュリティ設定の変更**: **暗号化タイプ** をタップして、ホットスポット のセキュリティ設定を行います。デフォルトで **WPA2 PSK** 暗号化が使用されます。他のデバイスでは、ホットスポット への接続にパスワードが必要です。**なし** を選択した場合、ホットスポット への接続にパスワードは必要ありません。

●**パスワードの設定**: ホットスポット のパスワードは端末によりランダムに生成されます。セキュリティを考慮して、推測しにくいパスワードを選択し、定期的に変更してください。

● **最大接続数の設定**:**最大接続数** をタップして、最大接続数を変更します。デフォルトでは、同時にホットスポットに接続できるデバイスは8 台までです。

他のデバイスを使用して接続するには、ホットスポット 名とパスワードを把握しておく必要があります。

USBテザリングを使用したコンピューターとのモバイルインターネット共有

USB ケーブルを使用して端末のモバイルインターネット接続をコンピューターと共有します。これは、コンピューターのインターネット接続が機能しない場合に便利です。

● **USB テザリング** を利用すると、Wi-Fi とモバイルインターネット接続を共有できます。モバイルデータ通信を有効にする方法は、**モバイルデータ通信によるインターネットへの接続**を参照してください。

● コンピューターのオペレーティングシステムによっては、USB テザリングを使用するために、コンピュータに端末のドライバーをインストールするか、ネットワーク接続を確立しなければならない場合があります。オペレーションシステムの指示をご確認ください。

1 USB ケーブルを使用して、本端末をコンピュータに接続します。

2 **設定**を開きます。

3 **ネットワーク &インターネット** > **ホットスポット & テザリング**をタップします。

4 **USB テザリング** スイッチをオンにして、モバイルデータ接続を共有します。

USB テザリングを有効にすると、アイコンがステータスバーに表示されます。コンピュータを使用してインターネットにアクセスできます。

USB テザリングモードになっている場合は、マスストレージ機能を使用できません。

Bluetoothテザリングによるモバイルインターネットの共有

Bluetooth テザリング機能を使用すると、本端末を無線ルーターとして利用し、他のデバイスとシェアできます。Wi-Fiホットスポットと比べ、Bluetooth テザリングポータブル機能は遅いですが、消費電力はより低いです。

Bluetooth テザリング を利用すると、Wi-Fi とモバイルインターネット接続を共有できます。モバイルデータ通信を有効にする方法は、**モバイルデータ通信によるインターネットへの接続**を参照してください。

1 二つのデバイスの間のBluetooth接続とペアリングを確認してください。

2 **設定**を開きます。

3 **ネットワーク &インターネット** > **ホットスポット & テザリング**をタップします。

4 **Bluetooth テザリング** スイッチをオンにして、モバイルデータ接続を共有します。

5 インターネット接続を確認するには、**Bluetooth**の画面で、ペアリングされたデバイス名の隣のをタップして、**インターネットアクセス** スイッチをオンにします。

インターネット接続を要求しているデバイスからインターネット接続要求が本端末に送信されます。

Bluetooth テザリングを有効にすると、 アイコンがステータスバーに表示されます。 これにより、他のデバイスがモバイルデータ接続を使用できます。

機器の接続とデータ通信

PC との接続

コンピューターで本端末に保存された写真を見ることができます。また録音やビデオ等のファイルを本端末とコンピューターの間で転送できます。

本端末が起動した状態で、USBデータケーブルで本端末とコンピューターを接続し、本端末の通知バーに表示される Androidシステム通知をタップし、“ファイル転送”を選択します。新たに出現した“Jelly2”アイコンをダブルクリックして接続すると、コピー、削除や他の操作ができます。



USB OTG による接続

本端末はスタンダードOTGプロトコルに対応し、OTGアダプター、Uディスク、USBマウス、USBキーボード、USBマイクや他のUSBデバイスをサポートしています。スタンダードプロトコルUSB-Cインターフェースに対応したOTGデータケーブルを使ってください。

USB OTGデータケーブルはPCに接続しないで直接USBストレージデバイスに接続し

てファイル転送できます。本端末は以下のUSBストレージデバイスに対応しています： USBディスク、カードリーダーやmicro SDカード付きの携帯。

OTGケーブル経由でUSBストレージデバイスと本端末を接続します、はステータスバーに表示されます。 **設定** >**ストレージ**>**ポータブルストレージ**を開きます。 USBドライバでデータを閲覧し、データを選択して目的のフォルダーにコピーできます。

読み取り後、**設定** > **ストレージ** > **USBディスク** > を押してポップアップが表示されます。



Bluetooth によるデータ通信

Bluetoothをオンにして、２つの端末をペアリングします

1 **設定**を開きます。

2 **接続したデバイス** >**Bluetooth** をタップします。

3 **Bluetooth** スイッチをオンにします。

4 **新しいデバイスをペアする**をタップし、ペア設定するデバイスを選択し、オペレーション操作システムの指示に従います。

Bluetoothでファイルの受送信

ファイルを転送する前に、両方の端末がペアリングされていることを確認してください。

- **ファイルの送信**：送信するファイルを長押しして、> **Bluetooth** をタップします。近くにあるデバイスが自動的に検索されます。受信デバイスを選択します。

● **ファイルの受信**：別のデバイスが**Bluetooth** でファイルを送信しようとする場合、表示されるダイアログボックスで **受信**を選択します。通知パネルを開くと、ファイル転送の進捗状況が表示されます。

受信ファイルは、デフォルトで端末の内部ストレージ上の**Bluetooth**フォルダに保存されます。

Bluetoothデバイスのペアリング解除

1 **設定**を開きます。

2 **接続したデバイス** >**Bluetooth**をタップします。

3 **Bluetooth** スイッチをオンにします。

4 ペア設定されたデバイスの名前の隣のアイコンをタップして、**忘れる**をタップします。

端末名の変更

Bluetooth を有効にした場合、デフォルトで端末の型番がデバイス名として使用されます。よりわかりやすい名前に変更できます。

1 **設定**を開きます。

2 **接続したデバイス** >**Bluetooth**をタップ。

3 **Bluetooth** スイッチをオンにします。

4 **デバイス名**をタップして端末名を変更できます。

ファイル

ファイルの表示

フォルダ別ファイルの表示

ファイルは自動的にさまざまなフォルダに並べ替えられます。

ファイルの素早い検索

検索機能を使用することで、ファイルを素早く検索することが可能です。

1 **ファイル**を開きます。

2 画面下のBrowseをタップします。

3 をタップして、ファイルの名前またはキーワードを入力します。検索結果が検索バーの下に表示されます。

ファイルの並べ替え

並べ替え機能を使用することで、タイプ/ 名前/ サイズ/ 日付でファイルを並べ替えることができます。

1 **ファイル**を開きます。

2 Browseをタップし、**内部ストレージ**を開きます。

3 > **並べ替え**をタップして、ファイルをタイプ、名前、サイズ、または日付で並べ替えることができます。

ファイルの共有

ファイルを使用することで、ソーシャルメディアで友人と写真やビデオを共有することができます。

1 **ファイル**を開きます。

2 Browseをタップし、**内部ストレージ**を開きます。

3 共有するファイルを選択し、**共有**をタップします。

4 共有方法を選択し、画面の指示に従ってファイルを共有します。

unihertz®

フォルダの作成

フォルダを作成して、ファイルをそのフォルダ内に保存することができます。

1 **ファイル**を開きます。

2 Browseをタップし、**内部ストレージ**を開きます。

3 ⋮ > **新規フォルダ作成** をタップして、新規フォルダの名前を入力し、**フォルダ作成**をタップします。

ファイルの名前変更

ファイルをより素早く見つけることができるよう、ファイル名を編集することができます。

1 **ファイル**を開きます。

2 Browseをタップし、**内部ストレージ**を開きます。

3 名前を変更するファイルまたはフォルダを長押しして、⋮ > **名前変更** をタップします。

4 新しい名前を入力して**完了**をタップします。

ファイルの管理

ファイルのコピー、移動、削除

1 **ファイル**を開きます。

2 Browseをタップし、**内部ストレージ**を開きます。

3 コピー、移動、または削除するファイルを選択します。以下の操作を行うことができます：

- **ファイルをコピー先フォルダにコピー：** ⋮ > **コピー**をタップして、移動先フォルダを選択し、**貼り付け**をタップします。
- **ファイルを移動先フォルダに移動：** ⋮ > **移動** をタップして、移動先フォルダを選択し、**貼り付け**をタップします。
- ファイルの削除: 🗑 > **削除**をタップします。

unihertz®

バッテリー管理

バッテリー消費量の確認

⚙**設定**を開いて、**電池**をタップします。次のように設定できます:

- **バッテリーセーバー**をオンにします。バッテリー寿命を延ばすために、バッテリーセーバーによりデバイスの使用を減らし、位置サービスとバックグラウンドデータなどを制限します。メール、メッセージや他のアプリを起動しないと、同期によっては更新されない可能性があります。
- ⋮ >**バッテリー図画**をタップして、前回のフル充電までに、アプリの使用履歴の詳細情報が表示されます。
- **バッテリー最適化**、⋮ > **バッテリー図画** > をタップし一つのアプリを選択します > **バッテリー最適化** > **全てのアプリ**。**最適化**を選択すると、バッテリーを最適化して電池寿命を延ばすことができます。メール、メッセージや他のアプリを起動しないと、同期によっては更新しない可能性があります。**最適化しない**を選択すると、バッテリーをより多く消耗することになります。

アプリブロッカー

画面ロック時にバックグラウンドアプリを閉じることで消費電力を節約することが可能です。

バックグランドで自動的に起動することや、他のアプリに同期されて起動したアプリを制限できます。アプリブロッカーをオンにすると、電量消費を節約し、バッテリー寿命を延ばすことができます。一部のアプリ通知は同期によって更新しない可能性があります。

⚙設定 >スマートアシスト >アプリブロッカーを開きます。リストからアプリを選び、以下の設定ができます： 起動ブロッカー/スタートブロッカー/バックグランドクリー

ンアップ。詳しくは スマートアシスト >アプリブロッカーを確認してください。

電源ボタンを押して画面をロックすると。ホワイトリストにあるアプリやトップアプリ以外のバックグランドアプリは停止されます。

ディスプレイおよびサウンドの設定

端末のディスプレイとサウンドの設定を最適化して、消費電力を削減できます。

スクリーンセーバーを無効にし、LED ランプをオフにし、画面の輝度とスリープモードに入る時間を減らして電力を節約する方法については、**ディスプレイの設定**を参照してください。


LED ランプをオフにするについては、**スマートアシスト> LED通知**を参照してください。

不要なサウンドまたはバイブレーションを無効にして電力を節約する方法については、**サウンド設定**を参照してください。

ツール

カレンダー

カレンダーは毎日のスケジュール管理にに最適です。例えば、今後の予定を計画したり、祝日の情報を確認したりすることが可能です。連絡先の誕生日を保存してある場合、自動的に誕生日リマインダーが作成されます。



予定の追加および削除

予定を追加してリマインダーを設定することで事前に予定を組むことができます。

- **予定の追加：** カレンダー を開いて、をタップし、タイトル、場所、開始/ 終了時間を入力します。**保存**をタップすると、予定が保存されます。
- **予定の削除：**削除する予定に移動して、 ⋮ >**削除**をタップします。

カレンダーの表示

カレンダー を開いて、以下の操作を行うことができます：



• 月/ 週/ 日/予定リストの表示切替： をタップし、月、週、日の表示中、右や左にスワイプして切り替えます。予定リストをタップして、詳細情報を見ることや編集、コピー、削除等ができます。

• **ウイークナンバー表示**： > **設定** > **全般設定**をタップし、ウイークナンバー表示スイッチをオンにして、カレンダーの左にウイークナンバーが表示されます。

• **週の最初の日:** > **設定** > **全般設定** > 週の開始日をタップし、曜日を選択します。

• **別の暦法への切替：**インターネットに接続されていることを確認し、> **設定** > **全般設定**> **別の暦法**をタップし、ローカルカレンダー をタップして、該当する暦法を選択します。

カレンダーを同期する

カレンダーを同期して、どこにいても簡単に自分のアカウントとアクセスできます。

1 **カレンダー**を開きます。

2 > **PCと同期**をタップします。

3 表示するカレンダーのアカウントを選択します。

4 **カレンダーを同期する**をタップします。

5 使用するアカウントを選択して、アカウントにログインして同期します。

時計

時計アプリでは、アラームの追加、世界の時刻の表示、ストップウォッチ機能とタイマー機能の使用が可能です。

アラーム管理

時計 を開きます。アラーム タブで、以下の操作を行うことができます:

- **アラームの登録：** をタップして、アラームの時間、着信音、繰り返しなどを設定します。
- **アラームの有効化または無効化：**アラームの隣のスイッチをタップします。
- **アラーム設定：** >**設定**をタップしてスヌーズ時間、サイレントモード設定、音量ボタン動作を設定できます。
- **アラームの削除：**削除するアラームを長押しして、 をタップします。
- **アラームをオフにする：**ステータスバーを下にスワイプして通知パネルを開いて、**アラーム解除**をタップしてアラームをオフにします。
- **アラームのスヌーズや解除：** > **設定** > **音量ボタン**をタップし、**スヌーズ**や**解除**を選択し、音量ボタンを押してアラームのスヌーズ設定や解除ができます。
- **10 分間スヌーズ：** 10 分後にアラームが再度鳴ります。画面を下にスワイプして通知パネルを開き、アラーム通知をタップするとアラームが無効になります。

世界時計

複数の時計を追加して世界各地の様々な都市の時刻を表示できます。

時計を開きます。**世界の時刻**のタブで、以下の操作を行うことができます。



- **都市の登録：** をタップします。都市の名前を入力するか、リストから都市を選択します。
- **タイムゾーンの設定：** > **設定**をタップし、自国の時計を表示 スイッチをオンにし

て、自国のタイムゾーン をタップします。

● **システム日時の設定：** **設定> 日付と時刻** あるいは ⋮ > **設定** >をタップして日時を変えます。

● **都市の削除：** をタップします。削除する未選択の都市をタップします。

タイマー

1 **時計**を開きます。

2 **タイマー**で、カウントダウンの時間を設定します。

⋮**>設定>タイマー**をタップして、タイマーの着信音を設定します。

3 をタップして、タイマーが開始します。

4 タイマーが鳴動した場合、**停止**をタップすると、タイマーの音が消えます。

タイマーがカウントダウンしている場合、タイマーをリセットするには**削除**をタップし、カウントダウンを一時停止するにはをタップします。

ストップウォッチ

1 **時計**を開きます。

2 **ストップウォッチ** で、をタップして計測を開始します。

計測中、をタップすると、**ラップ**がカウントされます。画面中央のタイマーを画面の上にスワイプすると、ラップデータが表示されます。

3 **ストップウォッチ**を一時停止するには、をタップします。

4 **ストップウォッチ**を再開するには、をタップします。また、ストップウォッチの記録を消去するには、**リセット**をタップします。

電卓

電卓を開きます。 画面を左右にスワイプすると、標準電卓と関数電卓が切り替わります。



ツールボックス

複数の実用的で便利なツールが使用できます。

- **ノイズテスト:** 自動的にデジベル値や騒音値を計測することが出来ます。

- **コンパス:** 方向や環境の経度と緯度が表示されます。正確に計測する前に ⓘ タップして、画面の指示に従ってコンパスを調整してください。
- **フラッシュライト**: フラッシュライトをオンやオフすることができます。
- **気泡水準器:** 小さい角度を計測できる計測ツールです。水平位置との傾き角に本末端を設定し、水平位置や垂直位置等を計測ことができます。
- **画像ハンガー:** 水平角と垂直角、水平位置と垂直位置等を計測する器具です。
- **心拍数**：このツールはリアルタイムで心拍数を記録できます。アプリを起動し、画面の指示に従って、指を本端末背面のカメラの前に置いて、開始ボタンを押すと計測が開始します。計測の詳細は下に記録されます。
- **高度測量**：画面の指示に従って対象物の高度や距離を計算します。
- **拡大鏡**： 🔍を左右にドラッグして拡大率を調整することができます。。📷をタップして前後を切り替えます、ϟをタップしてフラッシュライトライトをオンにします。
- **アラーム**：フラッシュライト、アラームとスクリーンフラッシュの三つのツールが含まれています、アイコンをタップ し対応する機能を使用できます。
- **振り玉**：垂直測定器として使用できます。

- **分度器**：青い指針をドラッグして精確に角度を計測することができます。
- **速度計**：アプリを起動し、GPSが利用できる環境下で本端末を携帯して移動した時間、距離や速度を計測することができます。
- **歩数計**

歩数計を使うと日常生活の歩数を計算し、簡単に把握できます。一日の合計歩数が統計されます。

歩数計はゴールを設定することができます。

設定

歩数計を使う前に個人情報（身長や体重など）を入力してより正確なデータを取得することができます。一日の目標歩数を設定して、目標に到達しているか確認することができます。

1 ツールボックス > **歩数計**を開きます。

2 設定をタップします。

3 個人プロファイルをカスタマイズ: 自分の**身長**、**体重**、**目標**や**マップ**を選べます。

4 履歴をタップして**統計データ**が見れます: **週**、**月**、**年**をまとめて全部見ることができます。

5 アカウントを選択し、アカウントをログインしたカレンダーと同期します。

歩数統計

デフォルトでは歩数統計のアルゴリズムは本端末の加速度計データを利用しています。画面ロック時の歩数も反映されます。

ツールボックス > **歩数計** > **歩数** を開きます。今日の歩数と目標歩数が見れます。 をタップする：週や月の**歩数**、 **距離**と**カロリー** の記録が表示されます。



トラック

アカウントのカレンダーを同期し、いつでも簡単にアクセスできるようになります。

1 **ツールボックス** > **歩数計**を開きます

2 **トラック**をタップします。

3 **総距離**が確認できます。

4 GOをタップする: 統計期間の設定ができます。GPSとインターネットに接続してより効率なランニングプランを立てましょう。

屋内やインターネットに接続できない状況では、バッテリーの消耗を抑えるためにトラック機能を無効にすることが推奨されます。

NFC カードエミュレーション

NFCカードシミュレーションにより、様々な種類の未暗号化入場券、キャンパスカードや工場の作業カードなどのNFCカードをシミュレーションすることができます。本端末ににNFCカードを追加することで、本端末を使用してID認証をすることが可能になります。

NFCカードエミュレーション機能を使う前にNFCをオンにする必要があります。

NFCカードを追加

1 メイン画面の をタップします。

2 カード追加または＋をタップします。

3 シミュレートするNFCカードを本端末の裏側の中心に置き、カードIDが認識されたらカード名を入力し、個人カードを選択して✓をタップすると追加できます。



4 追加した後、NFCカードを長押すると編集や削除をすることができます。



NFCカードをシミュレート

使用するカードをNFCカードリストから選び、本端末をNFC対応の端末にタップします。



トラックバック

トラックバックはGPSを使って軌跡を記録する機能です。外出時に、位置を記録するだけではなく、現在の移動軌跡をマップに表示し、自動的にリアルタイムで移動距離の計算もできます。軌跡を記録することで、元の道に戻る時のナビゲーションにも利用できます。

使用する前にGPSが有効になっていることを確認してください。

●**トラック記録**: をタップして記録を始めます。位置の特定後、マップ上に青いドットが表示され、現在位置を示します。移動している時は青いドットがリアルタイムで移動しマップ上でトレースされます。目的地に到着したら、 をタップしてトラックを停止します。

● **履歴記録**: ⋮をタップして履歴を選択します。保存した全てのトラックルートが時間順で表示されます。各ルートの開始/終了時間と移動距離も表示されます。

● **トラックバック**: 履歴上でトラックバックする記録をタップして、開始位置/終了位置と移動ルートを確認できます(緑ドットの位置は開始地点で、赤ドットの位置は終了地点となります)。 Start TrackBack をタップすると、現在位置の特定ができます。位置の特定後、矢印付きの青いドットが表示されます、矢印の方向は現在向いてる方向となります。青いドットは移動した履歴を表示します。 Stop TrackBack をタップしてトラックバックを停止します。トラックバックするには、 をタップしてください。

● **計測モード**: ⋮をタップして**計測モード**を選択します。二つの地点の間の距離を計測することができます。

●**マップの切り替え**: デフォルトではGoogleマップが使用されています。⋮をタップして**設定**を選択します。マップを切り替えたあと、アプリを終了してマップを再起動します。


SOS

SOSは危険な状況下で緊急連絡ができるソフトです。本端末の電力消耗を抑え、待機時間を延長することができます。

● **位置特定**: アプリの位置特定インターフェースでネットワークに接続します。緊急

連絡先に位置情報を送信する場合、まずは位置特定を有効にしてください (アイコンがマップに表示されているかを確認してください)。

• **連絡先**: をタップして緊急連絡先の追加ができます。直接緊急連絡先に電話をかけたり、メッセージを送信したりして助けを呼ぶことができます。追加した連絡先は左にスワイプして削除することができます。



• **応急**:

呼びかけ:緊急状況でアイコンを右にスワイプして全ての緊急連絡先に連絡することができます。 本端末を振って、電話を切って呼びかけをキャンセルできます。



SMS:緊急状況でアイコンを右にスワイプして、全ての緊急連絡先に遭難メッセージを送信できます、位置情報や遭難メッセージも同時に送信されます (本端末の位置特定が有効になっているかを確認してください)。

SOS: 緊急状況でアイコンを右にスライドして、より電池の継続時間が長くなる遭難


モードを有効にできます。SOS モードでは本端末は10分ごとに全ての緊急連絡先に救援メッセージを送信します。電源ボタンを長押すると、このモードを終了できます。

• **ショートカットボタン:設定** > **スマートアシスト** > **ショートカット** > **SOS**をタップします。任意のインターフェースでショートカットキーを押してSOS モードに素早く入ることができます。

学生モード

学生モードはパスワードのカスタマイズ、本端末の使用時間の設定、ネットワークやアプリ制限などで学生達により健康的な環境を提供します。このモードではアプリのインストールや工場出荷時設定へのリセットをすることができません。ホワイトリスト以外のアプリを使用することもできません。

• **学生モードをオンにする**: ホーム画面の学生モードをタップしてパスワードを設定します。毎回学生モードの起動時にはパスワードを入力する必要があります。学生モードの横のボタンをタップするとオンにすることができます。





• **パスワード変更**: 現在のパスワードを一度入力してリセットし、新しいパスワードを二回入力して、パスワードの変更ができます。

アプリホワイトリスト: ホワイトリストに含まれるアプリだけが使用できます。リストにないアプリは使用できません。

• **制限アプリの使用可能時間**:制限時間を設定しない場合、 全ての時間帯が制限されます。右上の+アイコンをタップして使用可能な時間帯を追加し、タイトルや一週間の

内に使用可能な時間帯をセットして、右上の💾アイコンをクリックして設定を保存します。

オンにすると、ホワイトリストのアプリは使用可能な時間帯だけ使用できるようになります。

- **ネットワーク無効**: 学生モードの有効時に、ネットワークの利用を無効にします。
- **サイト制限**:URLを追加し、URLのタイトルやキーワードにより制限を設定することができます。設定されたサイトにアクセスすることができなくなります。
- **学生モードをオフにする**: 学生モードの横のオン/オフスイッチをタップして学生モードの有効・無効を切り替えることができます。


赤外線リモコン

本端末は赤外線リモコンに対応しています。赤外線リモコンのアプリはプリインストールされています。

コントロールの追加

ホームの⋯をタップしてリモートコントロールウィザードにアクセスし、コントロールする電子器具（エアコンやテレビなど）を選択し、モデルを選んで設定画面を表示します。本端末が赤外線リモコンの有効範囲内の時、対応するアイコンをタップして操作する機器のスイッチやモードを選択できます。





複数の機器を制御することが可能です。左上の☰をタップし、＋をタップして他の機器を追加できます。

スイッチコントロール

複数の機器を追加した場合、先に制御するモデルを選択する必要があります。

左上の☰をタップして制御する機器を選択します。

コントロールを削除

登録された機器を削除する場合、以下の手順に従ってください：

左上の☰をタップし、🗑をタップして削除する機器を選択して🗑アイコンをタップします。

設定

アクセスポイントの名前の設定

アクセスポイントの名前を以下の通り設定することができます。

1 **設定**を開きます。

2 **ネットワーク&インターネット** >**モバイルネットワーク**をタップします。

3 ネットに接続するSIMカードを選択します。

4 **アクセスポイントの名前**をタップします。

5 ⋮> 新しい**APN**をタップして新しい**アクセスポイント**を追加。設定されている**アクセスポイント**を選択し編集することもできます。

6 アクセスポイントの設定（**名前、APN、プロキシ**）を入力し、、モバイルデータでインターネットに接続出来るかどうかを確認してください。

アクセスポイントの名前 > ⋮ > **デフォルトにリセット**。

位置情報へのアクセスを有効化

位置情報へのアクセスを有効にすると、地図、ナビなど他のアプリから現在地情報アクセスできるようになります。

通信事業者によっては位置情報の内容が異なる可能性があります。

1 **設定**を開きます。

2 **位置**をタップして有効にします。



アプリレベルの権限

アプリが位置情報にアクセスする権限は、アプリのインストール時だけではなく、インストール後に設定することもできます。

屋内測位精度の向上

本端末では、屋内での測位精度向上のためにWi-Fi とBluetooth を使用することができます。

1 **設定**を開きます。

2 **位置** > **Wi-FiとBluetoothスキャン**をタップする。

- **Wi-Fiスキャン**スイッチをオンにします。より精度を高めるために、Wi-Fi ネットワークの検索を有効にします。
- **Bluetooth のスキャン** スイッチをオンにします。より精度を高めるために、Bluetooth デバイスの検索を有効にします。

Bluetooth & NFC の有効化

通信事業によりNFC決済がサポートされている場合、NFC対応SIMを使用して支払いをすることが可能です。詳しくは各通信事業までお問い合わせください。

この機能はNFC対応端末のみ有効です。

NFCを有効化

1 ⚙**設定**を開きます。

2 **接続した端末**> **接続設定**をタップします。

3 **NFC** スイッチをオンにして NFC を有効にします。

Bluetooth を有効化

1 ⚙**設定**を開きます。

2 **接続した端末**> **接続設定**をタップします。

3 **Bluetooth** スイッチをオンにして Bluetooth を有効にします。

画面設定

画面設定により、本端末の表示をカスタマイズできます。 例えば、壁紙やフォントサイズ、画面がスリープ状態に入るまでの時間を変更できます。

⚙**設定** を選択して、**画面** をタップします。以下の設定を行うことができます：

- **画面の明るさ**: 輝度を手動で調節することができます。
- **夜光**: 夜光はアンバー色を使用してディスプレイを表示します。これによって画面を見やすくなり、暗い環境でも読みやすくなり、睡眠により入りやすくなります。ショートカットでこのモードを素早く有効にできます：ショートカットスイッチバーを下にドラッグし、二番目の画面にスライドします。夜光アイコンをタップして有効にします。夜光アイコンを長押しして機能設定画面を表示できます。
- **自動輝度調整** ： 輝度が自動的に調整されます。
- **壁紙:** ロック画面およびホーム画面の壁紙を設定します。
- **ダークテーマ**: 有効にすると一部のアプリの背景は暗くなります。
- **スリープ**: 消費電力を抑えるため、操作しないまま一定時間が経過すると、画面は自動的にロックされます。画面がスリープに貼る時間を調節するには、スリープ を選択します。
- **画面の自動回転**：このオプションが有効な場合、Web ページの閲覧、写真の表示、メッセージの作成など特定の操作をしているとき、画面の向きは本端末の持ち方によって自動的に切り替わります。

- **フォントサイズ**: フォントサイズを設定します。
- **Lift to wake**: このオプションが有効な場合、本端末が水平な状態から持ち上げられた時に自動的に画面がオンになります。
- **スクリーンセイバー**: スクリーンセイバーを設定します。
- **画面表示ロック**: 通知内容の表示形式を設定することができます。電源ボタンオプションで画面ロック時のユーザーやロック項目の表示を設定することができます。


テーマ

アクセントカラー:お気に入りのテーマカラーを選択することができます。



ヘッドライン/ボディフォント:システムフォントを選択して変更することができます。

アイコン形状: 好きなアイコン形状に変更することができます。




● **キャスト**: 本端末を他のディスプレイに接続した時、自動的に本端末の表示を出力します、例えばテレビやプロジェクター、WLANネットワーク下でWLANディスプレイ対応の装置にキャストできます。

1 **設定**を開きます。

2 **接続したデバイス**>**接続設定** >**キャスト**をタップします。

3 ⋮をタップし、**ワイヤレスディスプレイを有効**をタップする。

4 接続するディスプレイデバイスがオンになった場合、本端末は自動的に他のディスプレイデバイスを検出し、接続通知が表示されます。接続後、本端末の画面の内容が接続したデバイスに表示され、同時に本端末のサウンドはオフになり、接続したデバイスから音声が流れます。



以上のオプションは一部の携帯モデルは対応してません。

サウンド設定

着信音とメッセージの着メロ、システムの通知音とバイブレーションを設定できます。

設定 に移動して、**サウンド** をタップします。以下の設定を行うことができます:

● **音量:** 着信音、メディア、アラーム、通話時の音量を調整します。

● **マナーモード:** 有効にすると、着信またはメッセージを受信しても着信音は鳴りませんが、画面は点灯します。マナーモード時のバイブを有効にしても、着信およびメッセージはバイブにより通知されません。

● **着信音停止のショートカット:** 電源ボタンと音量アップボタンを同時に押して通知モード変更の設定ができます。

● **着信音**の中で着信音を選択し、着信音を変更します。プリセットされた着信音や内部ストレージに保存された音楽ファイルから選択できます。 **着信バイブ**スイッチをオ

ンにすると、着信時のバイブレーションが有効になります。

• **デフォルトの通知音**: プリセットされた着信音や内部ストレージに保存された音楽ファイルをメッセージやメール、その他の通知の通知音として選択します。

• ダイヤルタップ音、タップ時の音、画面ロック時の音、充電する時の音、スクリーンタッチ時の反応を有効または無効にするには、**その他の音**でスイッチをタップします。

以上のオプションは一部のモデルには対応してません。

画面のロック解除方法の変更

本端末への不正なアクセスを防ぐために、画面のロックパスワードを設定できます。

画面のロック解除パターンの設定

1 **設定**を開きます。

2 **セキュリティ** & **位置** > **スクリーンロック**をタップ。

3 **パターン**を選ぶことができます。4 つ以上の点を結んで画面のロック解除パターンを作成します。確認のために画面のロック解除パターンを再度入力します。

パスワードによる画面ロック解除

1 **設定**を開きます。

2 **セキュリティ** & **位置** > **スクリーンロック**をタップ。

3 **PIN** または**パスワード**を設定できます:

• **PIN** をタップし、4 桁以上の数字によるPIN を入力して、**完了** を選択します。

• **パスワード** をタップし、4 文字以上のパスワードを入力して、**完了** を選択します。

指紋認証による画面ロック解除

1 **設定**を開きます。

2 **セキュリティ** & **位置** > **指紋認証**をタップ。

3 指示に従って画面解除方法を選びます。指紋センサーをタップして指紋を登録します。指紋センサーは本端末の背面にあります。本端末には合計五つの指紋を登録できます。

4 をタップして登録された指紋を削除できます。



顔認証による画面ロック解除

1 **設定**を開きます。

2 **セキュリティ** > **顔認証**をタップします。

3 **顔登録**をタップし、画面解除方法を選び、顔情報を登録し、**画面解除**スイッチをオンにします。

4 **顔情報削除**をタップして顔情報の上書きや削除ができます。



機内モード

無線機器は飛行機の航空システムを妨害するおそれがあります。搭乗中は本端末の電源を切るか、機内モードに切り替えてください。

機内モードを有効にすると、本端末のネットワーク機能はすべて無効になります。 電話の発着信や、モバイルデータ、Bluetooth、及びWi-Fi を使用できなくなります。音楽の再生やビデオの視聴等、インターネット接続を必要としないアプリは使用できます。

以下のいずれかの方法で機内モードを有効、または無効にします:

- ステータスバーを下にスワイプして、通知パネルを開きます。ショートカットタブで、**機内モード** スイッチをオンにします。
- **設定** > **ネットワーク &インターネット**を開き、機内モード スイッチをオンにします。

機内モードが有効な場合、ステータスバーに が表示されます。





SIM カードの PIN の設定

SIM カードに搭載された個人識別番号（PIN）によって、本端末のデータは保護されます。SIMカードのPIN による保護を有効にした場合、本端末を起動する、またはSIM カードを別の端末に挿入するたびに、PIN を入力する必要があります。

機能は通信事業者によって異なる場合があります。

以下の操作を行う前に、SIM カードのPIN を通信事業者から受け取っていることを確認してください。

1 **設定**を開きます。

2 **セキュリティ** & **位置** > **SIMカードロック**をタップし、**SIM カードロック設定** 下の

オプションを選択し、SIM ロック設定を行います。

3 SIM カードをロック スイッチをオンにします。

4 PIN を入力して **OK** をタップします。PIN を変更するには、**SIM PIN の変更** をタップします。

● PIN の不正入力回数が上限を超えた場合、PUK コードを入力する必要があります。PUKコードの不正入力回数が上限を超えると、SIM カードが永続的にロックされます。

● このような制限についての詳細は、通信事業者にお問い合わせください。

アカウント設定

アカウントの追加

アカウントの追加等の設定をすることができます。

1 ⚙**設定**を開きます。

2 アカウント > **アカウント追加**をタップします。

3 アカウントのタイプを選択し、画面の指示に従ってアカウント情報を入力します。

● サードパーティ製のアプリのアカウントを追加する前に、対応するアプリをインストールする必要があります。

●メールアカウントを追加するには、**メールアカウントの追加**を参照してください。

アカウントの削除

1 ⚙**設定**を開きます。

2 アカウント をタップして、アカウントのタイプを選択します。

3 削除するアカウントを選択し、画面の指示に従って削除します。

データと端末の同期

同期機能を有効にすることで、本端末のデータを全て最新の状態にすることができます。メール、連絡先、その他のデータを同期できます。

同期できるデータのタイプはアカウントのタイプにより異なります。一部のデータタイプについては、同期に対応していないアプリがあります。

以下の例は、メールアカウントのデータの同期方法を示しています。

1 **設定**を開きます。

2 **アカウント** をタップし、**データの自動同期** を選択します。画面の指示に従って、OK をタップし、データ同期スイッチをオンにします。

3 アカウント 画面で、アカウントのタイプを選択し、端末と同期するアカウントを選択します。

4 メールを同期するには をタップします。

スマートアシスト

物理キースイッチ

1 **設定**を開きます。

2 **スマートアシスト**> **物理キースイッチ**をタップします。

スイッチをオンにすると、**バック**キーと**履歴**キーの機能を切り替えることができます。オフにすると既定の設定に戻ります。

着信音のステップアップ

1 **設定**を開きます。

2 **スマートアシスト** > **着信音のステップアップ** をタップします。

スイッチをオンにすると、着信時の着信音の音量は徐々に大きくなります。オフにすると既定の設定に戻ります。

ネットワーク管理

本端末は一つのアプリでモバイルデータとWLANをそれぞれ制御できます。設定により、アプリのネットプッシュ通知の頻度をコントロールし、モバイルデータ通信量を節約することができます。


メイン画面の設定>スマートアシスト>ネットワークコントロールをタップしてアプリ設定を表示します。デフォルトでは全てのアプリがWLANとデータ通信によるネットへのアクセスは許可されています。アプリ右のアイコンをタップすることでネット接続の設定ができます。はデータまたはWLANでのインターネット接続を許可し、はデータ及びWLANでのインターネット接続を許可しません。

Appブロッカー

バックグランドで自動的に起動するアプリや他のアプリに同期されて起動するアプリを制限できます。Appブロッカーをオンにすると、電量消耗を節約し、バッテリー寿命を延ばすことができます。一部のアプリ通知は同期によって更新されない可能性があります。

⚙**設定 >スマートアシスト >Appブロッカー**を開きます。リストからアプリを選び、以下の設定ができます：

- 起動ブロッカー:アプリの自動起動を禁止します。
- スタートブロッカー: 他のアプリによる連動起動を禁止します。
- バックグラウンドクリーンアップ: アプリは画面ロック中は停止します。



有効にすると一部の通知は正常に受信できない場合があります。アプリの通知を受信できない場合、本端末を再起動し、アプリを再起動することが推奨されます。

ショートカット設定

プログラム可能な物理キーが本端末の右側にあります。多機能ボタンとして、インターコムアプリをインストールしていればインターコムボタンとして使用できます。マルチタスクのホットキーとしても使用できます。

プログラム可能な物理キーの機能はカスタマイズできます。リストからアプリを選択することで、任意の画面でプログラム可能な物理キーを押して選択したアプリを素早く起動することができます。

物理キーには３種類の操作ができます：短押し、長押し、ダブルクリック。

カメラプレビュー画面では、デフォルトでは物理キーを押すとシステムの設定とは関係なく写真や動画を撮影します。

1 **設定**を開きます。

2 **スマートアシスト** >**ショートカット設定**をタップします。

3 物理キーに一つの操作を選びます。

4 設定するアプリを選択します。







LED通知

着信、メッセージ、またはその他の通知を受信するとステータスインジケーターが点滅します。

LED通知が点滅することにより、、多くのバッテリーが消耗される可能性があります。

uCable

Unihertz uCableのみが対応した機能です！

uCableを接続した後、**設定** > **スマートアシスト** > **uCable** でLCDスクリーンで表示する情報の表示を設定できます、例えば：電圧、電池残量、未応答着信数やその他の情報の表示設定ができます。

通知ごと画面点灯有効化

1 **設定**を開きます。

2 **スマートアシスト** > **通知ごと画面点灯有効化**をタップします。

有効にすると、通知ごとに画面が点灯するようになります。

フリップミュート

プリップミュートを有効にすると、本端末を裏返しにして着信やアラーム音のミュート、音楽の停止ができます。

スキャン

設定 > **スマートアシスト** > **スキャン**を開いて、 QRコードやバーコードをすることで、コピーやシェア、リンクを開くなどの操作ができます。

更なる設定

1 **設定**を開きます。

2 **スマートアシスト** >**更なる設定**をタップします。

画面ロック中ステータスバーを引き下げできない

有効にすると、画面ロック中にステータスバーを引き下げて表示することができなくなります

タッチキー禁止

有効にすると、画面下の三つのタッチキーの機能が無効化されます。

Digital Wellbeing

Digital Wellbeingは、本端末をどのように使用しているかをデータとして表示します。例えば：本端末を使用した時間、ロックを解除した回数やその他の情報を確認できます。また、アプリの使用可能時間を設定することができます。

設定を開き、**Digital Wellbeing**をタップします。

アプリリストに表示することを選択し、アイコンをホーム画面に表示しするように設定できます。

日時の設定

通信事業者によっては機能が異なる可能性があります

設定を開き、**システム**> **日時** をタップし設定します。


システム言語の変更

1 **設定**を開きます。

2 **システム**> **言語＆入力**をタップします。

3 **言語** > **言語の追加**をタップして、言語を選択します。

4 使用する言語をドラッグして、上まで引き上げます。



端末のスペックの確認

簡単に本端末のスペックを確認できます。プロセッサ、メモリなどの情報を確認できます。

設定を開き、**システム**>**端末情報**をタップします。 画面を上下にスワイプしてプロセッサ、RAM、内部ストレージ、SIMステータス、IMEI に関する情報を確認できます。





空き容量の確認

更新パッケージや大容量のファイルをダウンロードする際は、本端末の内部ストレージまたは microSD カードに十分な空き容量があるかを確認してください。

ストレージ情報を表示するには、**設定**を開いて、**ストレージ** をタップします。

ポータブルストレージデバイス

MicroSD カードまたはOTG USBフラッシュドライバーが本端末に接続している場合、MicroSD カードまたはOTG USBフラッシュドライバーを初期化することが可能です。

設定 > **ストレージ**> ポータブルデバイス名を選択し、右上の⋮> **ストレージ設定** タップし、画面の指示に従ってください。





定期電源オン&オフ

本端末を自動的に電源オン/オフになるように設定することができます。

1 **設定** > **システム**> **定期電源オン＆オフ**を開きます。

2 オンまたはオフをタップして、時間と周期を設定し、完了をタップします。

本端末の電源を自動的にオフにする場合はご注意ください。m重要な着信や通知を見過ごす可能性があります。

ジェスチャー

• **カメラを起動**: 電源ボタン素早く二回押して、任意の画面でカメラを起動することができます。

• **システムナビゲーション**: システムナビゲーションを使って現在の画面を切り替えることができます。

- ホームに戻るには、画面を下から上にスワイプします。
- アプリを切り替えるには、画面をタップしたまま下から上にスワイプして指を離します。
- 戻るには、右端または左端から横にスワイプします。

•**着信音防止**: 電源ボタンと音量アップボタンを同時に押すことで通知モードを切り替えることができます。

工場出荷時設定にリセット

本端末を工場出荷時設定にリセットすることができます。

工場出荷時設定にリセットする前に重要なデータをバックアップしてください。

工場出荷時設定にリセットすると全ての個人データが消去されます。アカウント情報やダウンロードしたアプリ、アプリ設定も含めて消去されます。

1 **設定**を開きます。

2 システム>アドバンス>オプションリセット >全データ消去をタップします。

3 全データ消去 をタップして工場出荷時設定にリセットします。リセットが完了すると本端末は自動的に再起動します。

⚠音楽ファイルや画像等、内部ストレージのファイルは全て消去されます。

ソフトウェアアップデート

本端末のシステムを最新バージョンにアップデートすることより、性能を向上することができます。

- 認証されてないサードパーティ製のソフトでアップデートすると、本端末が使用できなくなったり、個人情報が流出したりするリスクがあります。必ず本端末のオンラインアップデート機能を利用してアップデートしてください。
- システムアップデートによって個人情報が消去される可能性があります。アップデートをする前に重要のデータがバックアップされたことを確認してください。
- アップデート時に本端末の電池残量が50%以上残っていることを確認してください。
- アップデート後、一部のサードパーティ製アプリ（例えばネット銀行やゲームなど）が動作しない可能性があります。サードパーティ製のアプリが新しいAndroidのバージョンに対応していないことが原因です。新しいバージョンのアプリを使用してください。

設定 > **端末情報** > **ビルドナンバー**をタップすると、本端末のバージョンが表示されます。

OTA アップデート

新しいシステムアップデートを入手できる場合、最新バージョンのダウンロードやアップデートができることを示す通知が表示されます。OTAアップデートにより素早く安全にアップデートできます。

アップデートする前に本端末がインターネットに接続していることを確認してください。WI-FIに接続することで、モバイルデータ通信量を削減することができます。本端末の電池残量が十分であることを確認してください。

1 設定 >システム> 端末情報を開きます。

2 **ワイヤレスアップデート**をタップすると、本端末が自動的にアップデートがあるか確認します。

3 本端末が自動的にアップデートパッケージをダウンロードします。

4 ダウンロードが完了すると、**インストール**をタップします。しばらくするとアップデートが完了します。アップデートが完了する前に本端末を使用しないでください。本端末はアップデート完了後に自動的に再起動します。

ユーザー補助機能

ユーザー補助機能により、目や耳が不自由なユーザーが簡単に本端末を使用できるようになります。

TalkBack

TalkBackの有効化/無効化

TalkBack は目が不自由なユーザー向けに設計されたユーザー補助機能です。音声プロンプトに従って本端末を操作することができます。TalkBack を有効にすると、タップ、選択、有効化の対象となるすべての内容について、音声プロンプトが流れます。

TalkBack の音声プロンプトは一部の言語でのみ利用できます。

1 **設定**を開きます。

2 **ユーザー補助** > **TalkBack**をタップします。


3 **TalkBack** スイッチをオンにして、**OK** をタップすると、**TalkBack** が有効になります。初めてTalkBack を有効にすると、音声チュートリアルが自動的に起動します。チュートリアルを再度再生するには、**設定**をタップして設定にアクセスし、**チュートリアル**を選択します。

4 **設定** をタップし、 **タッチガイド** を選択します。**タッチガイド** を有効にしない限り、タップした内容の音声プロンプトは流れません。

TalkBackによる端末の操作


TalkBack を有効にすると、次のようなジェスチャーを使用できます：

画面を閲覧する：（1 本ではなく）2 本の指で画面をスワイプします。2 本の指で上下にスワイプして、メニューリストをスクロールします。左右にスワイプして、画面の間を移動します。




項目を選択する：1 本の指でアイテムをタップして、選択します（アイテムは開きま

せん）。選択されたアイテムの内容が読み上げられます。



項目を開く：1 本の指で画面をダブルタップして、前の手順で選択した内容を確認します。



例えば、**設定** を開く場合、次の2 つの手順が必要です：1 本の指で **設定** アイコンを１回タップして、画面を2 回タップします。

TalkBackの設定

TalkBack 設定はカスタマイズできます。

1 **設定**を開きます。

2 **ユーザー補助** > **TalkBack** > **設定**をタップします。

3 フィードバック音量、音声フィードバック設定、コントロールジェスチャーなどを調整できます。

音声パスワードのプロンプト

この機能は目が不自由なユーザー向けに音声フィードバックを行います。パスワードを入力すると、入力と同時に文字が読み上げられます。この機能を使用する場合、TalkBack を有効にする必要があります。

1 **設定**を開きます。

2 **ユーザー補助** をタップし、**パスワードの音声入力** スイッチを有効にします。

テキスト読み上げ(TTS)出力

この機能は、目が不自由なユーザー向けにテキストを音声に変換します。この機能を使用する場合、**TalkBack** を有効にする必要があります。

1 **設定**を開きます。

2 **ユーザー補助** > **テキストの読み上げの出力**をタップします。

3 使用する音声合成エンジンおよび音声の速度を選択します。

字幕

音声プロンプトに加えて、TalkBack は耳の不自由なユーザー向けに字幕も表示します。この機能を使用する場合、TalkBack を有効にする必要があります。

1 **設定**を開きます。

2 **ユーザー補助** > **字幕**をタップします。

3 **字幕** スイッチを有効にして、言語、フォントサイズ、字幕スタイルを設定します。

音量キーショートカット

ショートカットを有効にすると、音量キーを同時に 3 秒長押ししてユーザー補助機能を起動できます。

1 **設定**を開きます。

2 **ユーザー補助**> **音量キーショートカット**をタップします。

3 **オン**スイッチを有効にして、音量キーを 3 秒長押して**TalkBack** を開きます。

拡大ジェスチャー

拡大ジェスチャーを使用して表示を拡大できます。

1 **設定**を開きます。

2 **ユーザー補助** > **拡大操作** をタップします。

3 **拡大ジェスチャー**スイッチを有効にします。

- **拡大：**拡大するには、画面を連続して素早く3 回タップします。元の大きさに戻すには、再度画面を3 回タップします。**拡大操作** は画面を3 回タップしても有効になります。**拡大操作** スイッチを無効にすると、拡大ジェスチャーが無効になります。

- **拡大エリアのブラウズ：**2 本以上の指で画面をスワイプします。



- **拡大表示の調整：**2 本以上の指でピンチイン／ピンチアウトします。拡大するには、ピンチアウトします。元の大きさに戻すには、ピンチインします。




- **一時的に拡大：**画面を連続して素早く3 回タップして、画面に指が触れたままにします。拡大部分を確認するには、画面に指が触れたままスワイプします。元の大きさに縮小するには、指を画面から離します。

電源ボタンを使用した通話の終了

1 **設定**を開きます。

2 **ユーザー補助** をタップし、**電源ボタンで通話を終了** スイッチを有効にします。この機能を有効にすると、電源ボタンを長押しして通話を終了できます。

画面の自動回転

この機能を有効にすると、画面の方向が本端末の持ち方や操作によって自動的に変わります。例えば：ウェブページの閲覧、画像の閲覧やメッセージを書く際に画面の向きを変更できます。

1 **設定**を開きます。

2 **ユーザー補助** > **画面自動回転** のスイッチを有効にする。

画面応答時間の調整

長押しなどのジェスチャーに応答する時間を調整できます。

1 **設定**を開きます。

2 **ユーザー補助** > **タッチ & ホールドディレイ**をタップします。

3 **短め、普通、長め** から応答時間を選択します。

色補正

色の区別が難しい場合、色補正モードで色を調節して、簡単に区別できるようにできます。

本端末のバッテリーに影響を及ぼす場合があります。

1 **設定**を開きます。

2 **ユーザー補助** をタップして**色補正** スイッチを有効にします。

3 **補正モード** をタップし、補正モードを選択します。

付録

ネットワークについて

Bands supported by Jelly2：

GSM: Band 2/3/5/8

WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19

TDSCDMA: Band 34/39

TDD/FDD-LTE: Band

1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/34/38/39/40/41/66

CDMA2000: BC0/BC1

通信事業者によっては携帯のロック解除やLTEワイヤレスが使えない場合があります。詳しい情報は通信事業者までお問い合わせてください。

法的情報

[設定]> [端末情報]> [法的情報]をタップして法的情報を確認します。

詳細については、http：//www.unihertz.comを参照してください。

本ガイドについて

この文書に記載されているすべての写真とイラストは参考であり、最終製品とは異なる場合があります。

本ガイドに書いてある機能は参考です。一部の機能は、一部のモデルや通信事業者によりサポートされていない場合があります。

本ガイドは参考のためだけに提供されており、いかなる形式の保証を構成しません。

個人情報およびデータセキュリティ

本端末の一部の機能やサードパーティ製のアプリを使用すると、個人情報やデータが失われたり、他人にアクセスされたりする可能性があります。個人情報および機密情報の保護に役立ついくつかの対策が推奨されています。

- 不正な使用を防ぐために、安全な場所に本端末を置いてください。
- 画面をロックし、パスワード、アンロックパターンを設定。
- SIMカード、メモリカード、またはデバイスのメモリに保存されている個人情報を定期的にバックアップし、別のデバイスに変更する場合は、古いデバイスの個人情報を移動または削除したことを確認してください。
- 知らない人からのメッセージや電子メールを受信し、ウイルスに感染する心配がある場合は、開かずに削除することができます。
- 本端末を使用してインターネットを閲覧する場合は、個人情報の流出を防ぐためにセキュリティリスクがあるWebサイトを回避してください。
- 信頼できるソースからサードパーティ製のアプリを入手しているかを確認してください。ダウンロードしたサードパーティ製のアプリはウイルススキャンを実行する必要があります。
- アプリによっては、位置情報にアクセスする権限を要求することがあります。その結果、第三者が位置情報にアクセスする可能性があります。
- 本端末は、アプリを提供する第三者に検出され、診断情報が提供される場合があります。第三者のサービスプロバイダーは、この情報を使用して製品やサービスを改善します。
- 個人情報やデータのセキュリティに関する懸念がある場合は、tech-support@unihertz.comまでご連絡ください。

法的通知

Copyright © Unihertz E-Commerce Co., Ltd. All rights reserved.

Unihertz E-Commerce Co., Ltd.およびその関連会社（「Unihertz」）の書面による事前の承諾なしには、本マニュアルのいかなる部分をいかなる形式または手段で複製、送信することはできません。

本マニュアルに記載されている製品は、Unihertzに所属する著作権のソフトウェアおよびライセンスを含んでいる可能性があります。お客様はいかなる形式で当該ソフトウェアを複製、頒布、改装、逆コンパイル、逆アセンブル、解読、抽出、リバースエンジニアリング、リース、譲渡、 サブライセンスすることはできませんが、適用する法律によってこの制限が禁止されている場合、またはこの行為が著作権者の許可をもらっている場合はその限りではありません。

商標と許可

Jelly2、unihertz®、UnihertzはUnihertz E-Commerce Co., Ltd.の商標または登録商標です。

Android™はGoogle LLCの商標です。

LTEはETSIの商標です。

Bluetooth®のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.に帰属します。

Unihertz E-Commerce Co., Ltd.のこのマークのいかなる使用はライセンスに基づいています。

記載されているその他の商標、製品、サービスおよび会社名は、それぞれの所有者に帰属します。

通知

ここに記載されている製品および付属品の一部の機能は、インストールされているソフトウェア、容量、およびローカルネットワークに依存しているため、ローカルネットワーク事業者またはネットワークサービスプロバイダーによっては有効ではない可能性があります。

したがって、ここでの説明は、購入する製品またはその付属品と正確に一致しない場合があります。

Unihertzは本書に記載されている情報または仕様を予告なしに、またいかなる責任も負わずに変更または修正する権利を留保します。

第三者ソフトウェアに関する声明

Unihertzは、この製品と共に提供されるサードパーティのソフトウェアおよびアプリの知的所有権を所有していません。したがって、Unihertzは、サードパーティのソフトウェアおよびアプリにおいてのいかなる種類の保証を提供しません。また、Unihertzはお客様にサードパーティのソフトウェアおよびアプリを使用するサポートを提供せず、サードパーティのソフトウェアおよびアプリの機能または性能に責任を

負いません。

サードパーティのソフトウェアおよびアプリのサービスは、いつでも提供されまたは終了されることがあります。Unihertzはいかなるコンテンツまたはサービスの可用性を保証しません。サードパーティのサービ提供者は、Unihertzの管理外にあるネットワークまたは送信ツールを使用してコンテンツおよびサービスを提供します。適用する法律により許される最大限の範囲において、Unihertzはサードパーティサービスプロバイダーが提供するサービス、またはサードパーティのコンテンツ、サービスの中断か終了に対して補償や賠償をしないことを明示します。

Unihertzは、この製品にインストールされたソフトウェアの合法性、品質など、またはいかなる形式のアップロードやダウンロードされたサードパーティの作品（テキスト、イメージ、ビデオ、ソフトウェアなどを含むがこれに限定されない）についての責任を負いません。お客様はサードパーティソフトウェアのインストール、アップロード、ダウンロードする時に発生したソフトウェアと本端末間の互換性に関する問題を含めすべての影響についてのリスクを負います。

この製品は、オープンソースのAndroid™プラットフォームに基づいて制作されています。Unihertzはプラットフォームへの必要な修正を適用しました。したがって、この製品が標準的なAndroidプラットフォームがサポートするあらゆる機能をサポートしていない場合があり、サードパーティのソフトウェアとの互換性がない場合があります。Unihertzはいかなる保証や互換性を提供せず、関連するすべての責任に関わりありません。

免責事項

本マニュアルの内容は全て「現状のまま」提供されています。適用する法律によって要求される場合を除き、市場性と特定用途適合性への黙示の保証（を含むがこれに限定されない）及び、すべての明示的または黙示的な保証は、本マニュアルの正確性や信頼性及び内容とは関係ありません。

適用する法律に許される最大限の範囲において、損失予測可能であるかどうか関係なく、Unihertzはいかなる特殊的、偶発的、間接的、または派生的な損害や利益の損失、ビジネス、収入、データ、親善貯金または予想された貯金に関する責任を負いません。本マニュアルに記載された製品の使用から生じるUnihertzの責任の限度は、本端末の購入時にお客様が支払った金額に限定されます。

輸入と輸出規則

お客様はすべての適用する輸出又は輸入の法律や規則に従い、本マニュアル製品（ソフトウェアと技術データも含め）の輸出、再輸出、輸入するめにあらゆる必要な政府の許可や許可証の取得においての責任を負います。

プライパシーポリシー

我々がはお客様の個人情報を守る方法をよりよく理解するには、
http://www.unihertz.com/about.html/のプライバシーポリシーをご覧ください。

本ガイドは参照になります。実際の製品は、色、サイズ、画面レイアウトを含むがこれに限らず、変化する可能性があります。本ガイドのすべての声明、情報、推奨はいかなるの明示や黙示な保証を構成しません。

我々にコンタクトするには、 http://www.unihertz.com/about.htmlまで訪問してください。